SIEMENS

MICROMASTER 410

Parameterliste Ausgabe A1



Dokumentation zum MICROMASTER 410

Kurzanleitung "Erste Schritte"

In der Kurzanleitung finden Sie alle grundlegenden Informationen, die Sie für eine schnelle Inbetriebnahme des Umrichters benötigen.



Betriebsanleitung

Liefert Informationen über Merkmale des MICROMASTER 410, wie Installation, Inbetriebnahme, Regelungsarten, Systemparameterstruktur, Störungsbehebung, Technische Daten. Außerdem enthält die Betriebsanleitung Informationen über die Optionen des MICROMASTER 410




Parameterliste

Die Parameterliste enthält die ausführliche Beschreibung aller Parameter in funktional strukturierter Reihenfolge.



Katalog

Der Katalog enthält die Bestelldaten für Umrichter und Optionen.



SIEMENS

MICROMASTER 410

Parameterliste Kundendokumentation

Gültig für

Ausgabe A1

Umrichtertyp MICROMASTER 410

Parameter
Fehler und Alarme



Warnung

Bitte lesen Sie alle Definitionen und Warnungen, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Die Bedienungsanleitung können sie über Ihre regionale Siemens-Niederlassung unter der Bestellnummer: 6SE6400-5EA00-0AP0 bestellen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.siemens.de/micromaster

Geprüfte Siemens-Qualität für Software und Training nach DIN ISO 9001, Reg. Nr. 2160-01

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 2001. All rights reserved.

MICROMASTER® ist eine eingetragene Marke der Siemens AG.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen zur Verfügung stehen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Der Inhalt dieser Dokumentation wurde auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt, das aus verwalteten, nachgeforsteten Waldbeständen stammt. Für den Druck- oder Bindevorgang wurden keine Lösungsmittel verwendet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellnummer: 6SE6400-5EB00-0AP0 Siemens-Aktiengesellschaft.

MICROMASTER 410 Parameter

Diese Parameterliste ist nur in Verbindung mit der Bedienungsanleitung des MICROMASTER 410 zu verwenden. Insbesondere sind alle Warnungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch zu beachten.

Inhaltsverzeichnis

1	Parameter	6
1.1	Einführung zu MICROMASTER-410-Systemparametern	6
1.2	Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)	9
1.3	Parameterbeschreibung	11
2	Fehler und Alarme	54
2.1	Fehlermeldungen	54
2.2	Alarme	56

1 Parameter

1.1 Einführung zu MICROMASTER-410-Systemparametern

Die Parameterbeschreibung hat folgendes Layout:

1 ParNr. [Index]	2 Parametername 3 CStat: 4 P-Gruppe:	5 Datentyp 6 aktiv:	7 Einheit: 8 Schnell-IBN:	9 Min: 10 Def: 11 Max:	12 Level: 2
	13	Beschreibung:			

1. Parameternummer

Gibt die jeweilige Parameternummer an. Die verwendeten Zahlen bestehen aus vier Ziffern im Bereich von 0000 bis 9999. Zahlen mit einem vorangestellten "r" zeigen an, dass der Parameter "schreibgeschützt" ist und einen bestimmten Wert anzeigt, jedoch nicht direkt durch Angabe eines anderen Wertes über diese Parameternummer geändert werden kann (in solchen Fällen werden bei "aktiv", "Min", "Def" und "Max" in der Kopfzeile der Parameterbeschreibung Gedankenstriche "-" eingegeben).

Alle anderen Parameter beginnen mit einem "P". Die Werte dieser Parameter können in dem Bereich, der durch die Einstellungen "Min" und "Max" in der Kopfzeile angegeben wird, direkt geändert werden.

[Index] gibt an, dass der Parameter indiziert ist, und wieviele Indizes zur Verfügung stehen.

2. Parametername

Gibt den Namen des jeweiligen Parameters an. Bestimmte Parameternamen enthalten folgende abgekürzte Präfixe: BI, BO, CI und CO gefolgt von einem Doppelpunkt.

Diese Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

BI	=	Binektor-Eingang, d.h. der Parameter wählt die Quelle eines binären Signals
ВО	=	Binektor-Ausgang, d.h. ueber diesen Parameter wird ein binaeres Signal ausgegeben

CI = Konnektoreingang, d.h. über diesen Parameter wird die Quelle eines Analogsignals ausgewählt

CO = Konnektorausgang, d.h. über diesen Parameter wird ein Analogsignal ausgegeben

CO/BO = Konnektor-/Binektor-Ausgang, d.h. über diesen Parameter wird ein Binär- oder Analogsignal ausgegeben.

Bico-Verdrahtung steht bei MICROMASTER 410 nicht zur Verfügung. Die Parameterbezeichnungen wurden beibehalten, um die Durchgängigkeit zu den anderen MICROMASTER 4 Umrichtern zu erhalten.

3. Cstat

Inbetriebnahmestatus des Parameters. Drei Zustände sind möglich:

Inbetriebnahme CBetrieb UBetriebsbereit T

Dies gibt an, wann der Parameter geändert werden kann. Ein, zwei oder alle Zustände können angegeben werden. Wenn alle drei Zustände angegeben sind, bedeutet dies, dass es möglich ist, diese Parametereinstellung in allen drei Umrichterzuständen zu ändern

4. P-Gruppe

Gibt die funktionale Gruppe des jeweiligen Parameters an.

Anmerkung

Parameter P0004 (Parameterfilter) dient beim Zugriff auf Parameter, gemäß der ausgewählten funktionalen Gruppe, als Filter.

5. Datentyp

Die verfügbaren Datentypen sind in der Tabelle unten aufgelistet.

Zeichen	Bedeutung
U16	16-Bit ohne Vorzeichen
U32	32-Bit ohne Vorzeichen
I16	16-Bit Ganzzahl
132	32-Bit Ganzzahl
Float	Gleitkomma

6. Aktiv

- Sofort Änderungen von Parameterwerten sind sofort wirksam
- Nein Änderungen von Parameterwerten sind erst nach drücken der P-Taste auf dem OP (Bedienfeld) wirksam.

7. Einheit

Gibt die Maßeinheit an, die auf die Parameterwerte anzuwenden ist

8. Schnell-IBN

Gibt an, ob (Ja oder Nein) ein Parameter nur während einer Schnell-Inbetriebnahme geändert werden kann, d.h. wenn P0010 (Parametergruppen für die Inbetriebnahme) auf 1 eingestellt ist (Schnell-Inbetriebnahme).

9. Min

Gibt den niedrigsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

10. Def

Gibt den Vorgabewert an, d.h. den Wert, der gültig ist, wenn der Benutzer keinen bestimmten Wert für den Parameter festlegt.

11. Max

Gibt den höchsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

12. Level

Gibt die Level des Benutzerzugriffs an. Es gibt drei Level: Standard, Extended, und Expert. Die Anzahl der Parameter, die in jeder funktionalen Gruppe angezeigt werden, hängt von dem in P0003 eingestellten Level ab.

13. Beschreibung

Die Parameterbeschreibung besteht aus den unten aufgelisteten Abschnitten und Inhalten. Einige dieser Abschnitte und Inhalte sind optional und werden, falls nicht anwendbar, von Fall zu Fall weggelassen.

Beschreibung: Kurze Erklärung der Parameterfunktion.

Diagramm: Wo anwendbar, Diagramm zur Darstellung der Auswirkungen

von Parametern mit Hilfe, z.B. einer Kennlinie

Einstellungen: Liste der anwendbaren Einstellungen. Diese umfassen

mögliche Einstellungen, gebräuchlichste Einstellungen, Index

und Bitfelder

Beispiel: Optionales Beispiel der Auswirkungen einer bestimmten

Parametereinstellung.

Abhängigkeit: Alle Bedingungen, die in Verbindung mit diesem Parameter

erfüllt werden müssen. Ebenso alle speziellen Auswirkungen, die dieser Parameter auf andere oder andere Parameter auf

diesen haben.

Warnung / Sicherheitshinweise:

Wichtige Informationen, die beachtet werden müssen, um Körperverletzung oder Sachschaden zu verhindern / spezielle Informationen, die beachtet werden müssen, um Probleme zu vermeiden / Informationen, die für den Benutzer hilfreich sein

können

Weitere Einzelheiten:

Alle Quellen mit detaillierten, den jeweiligen Parameter

betreffenden Informationen.

1.2 Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)

Die nachfolgenden Parameter werden für die Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1) benötigt:

Schnell-Inbetriebnahme (P0010=1)

Nr.	Name	Level	IBN-Status
P0100	Europa / Nordamerika	1	С
P0300	Auswahl Motortyp	3	С
P0304	Motornennspannung	1	С
P0305	Motornennstrom	1	С
P0307	Motornennleistung	1	С
P0308	Motornennleistungsfaktor	3	С
P0309	Motornennwirkungsgrad	3	С
P0310	Motornennfrequenz	1	С
P0311	Motornenndrehzahl	1	С
P0335	Motorkühlung	3	СТ
P0640	Motorüberlastfaktor [%]	3	CUT
P0700	Auswahl Befehlsquelle	1	СТ
P1000	Auswahl Frequenzsollwert	1	СТ
P1080	Minimal Frequenz	1	CUT
P1082	Maximal Frequenz	1	СТ
P1120	Hochlaufzeit	1	CUT
P1121	Rücklaufzeit	1	CUT
P1135	AUS3 Rücklaufzeit	3	CUT
P1300	Regelungsart	2	СТ
P3900	Ende Schnellinbetriebnahme (IBN)	1	С

Wenn P0010=1 gewählt wird, kann P0003 (Level) verwendet werden, um die Parameter auszuwählen, auf die zugegriffen werden soll. Dieser Parameter ermöglicht auch die Auswahl einer benutzerdefinierten Parameterliste für die Schnell-Inbetriebnahme.

Am Ende der Schnell-Inbetriebnahme setzen Sie P3900 = 1, um die erforderlichen Motorberechnungen durchzuführen, und alle anderen Parameter (nicht in P0010=1 enthaltene) auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen.

Anmerkung

Dies gilt nur für die Schnell-Inbetriebnahme.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um alle Parameter auf Werksvoreinstellungen zurückzusetzen, sollten folgende Parameter wie folgt gesetzt werden:

P0010=30.


P0970=1.

Anmerkung

Das Rücksetzen der Parameter dauert ca. 10 Sekunden. Rücksetzen auf werksseitige Voreinstellungen.

Sieben-Segment-Anzeige

Diese Sieben-Segment-Anzeige ist folgendermaßen strukturiert:



Die Bedeutung der relevanten Bits in der Anzeige wird in den Status- und Steuerwortparametern beschrieben.

Parameterbeschreibung 1.3

r0000	Betriebsanzeige			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	1
	P-Gruppe: ALWAYS			Max: -	•

Zeigt den in P0005 eingestellten Parameter im Zustand BETRIEB an.

Hinweis:

Wird die "Fn" Taste mindestens 2 Sekunden betätigt, werden die aktuellen Werte der

Zwischenkreisspannung, der Ausgangsfrequenz, der Ausgangsspannung und des in P0005 eingestellten Parameters angezeigt

r0002 Stufe **Antriebszustand** Min: Datentyp: U16 Einheit -Def: 3 P-Gruppe: COMMANDS Max:

Zeigt den aktuellen Zustand des Antriebs an.

Einstellungen:

- 0 Inbetriebnahmemodus (P0010 != 0)
- 1 Betriebsbereit 2 Störung aktiv
- 3 Zwischenkreis-Vorladung
- 4 **Betrieb**
- 5 Rücklauf an der Hochlaufgeberrampe

Abhängigkeit:

Der Zustand 3 ist nur während der Vorladung des Zwischenkreises sichtbar.

P0003	Zugriffsstufe			Min: 1	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 1	1 1
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 4	- 1

Legt den Level für den Parameterzugriff fest. Für die meisten einfachen Anwendungen ist die Voreinstellung (Standard) ausreichend.

Einstellungen:

- Standard: Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Parameter 1
- 2 Erweitert: Erweiterter Zugriff, z. B. auf Wechselrichter-E/A-Funktionen.
- 3 Experte: nur für den erfahrenen Anwender
- 4 Reserved

P0004	Parameterfilter			Min: (0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: (0	3
	P-Gruppe: ALWAYS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 2	21	•

Filtert verfügbare Parameter entsprechend der Funktionalität, um eine zielgerichtete Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme zu ermöglichen.

Beispiel:

P0004 = 8 gibt an, dass nur ADC-Parameter angezeigt werden.

Einstellungen:

- 0 Alle Parameter
- 2 Wechselrichter
- 3 7 Motor
- Befehle, Binar-I/O
- 8 ADC
- 10 Sollwert Kanal / HLG
- 12 Antriebseigenschaften
- 13 Motorsteuerung
- 20 Kommunikation
- 21 Alarme / Überwachung

Abhängigkeit:

Parameter, deren Kopf die Angaben "Schnell-IBN: Ja" enthält, können nur bei P0010 = 1

(Schnellinbetriebnahme) verändert werden

Hinweis:

Der Wechselrichter kann bei jeder Einstellung von P0004 gestartet werden

P0005 Wahl dei	[·] Betriebsanzei	ge		Min:	2	Stufe
ÄndStat:	CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	21	2
P-Gruppe:	FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	2294	

Wählt den Parameter aus der in r0000 angezeigt wird.

Einstellungen:

- 21 Ausgangsfrequenz (r0021)
- 25 Ausgangsspannung (r0025)
- 26 Zwischenkreisspannung (r0026)

Notiz:

Diese Einstellungen beziehen sich auf Nummern von Nur-Lese-Parametern ("rxxxx").

Details:

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der betreffenden Parameter "rxxxx".

P0010	Inbetriebnahmepara	Min : 0	Stufe		
	ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - P-Gruppe: ALWAYS Aktiv: nach Best. QC. Nein			Def: 0 Max: 30	1

Filtert Parameter in der Weise, dass nur die zu einer bestimmten Funktionsgruppe gehörenden Parameter ausgewählt sind.

Einstellungen:

- 0 Bereit
- 1 Schnellinbetriebnahme
- 2 Wechselrichter
- 29 Download
- 30 Werkseinstellung

Abhängigkeit:

Zum Starten des Wechselrichters auf 0 zurücksetzen.

P0003 (Anwenderzugangsstufe) bestimmt den Zugriff auf Parameter.

Hinweis:

Bei P3900 ungleich 0 (der Voreinstellungswert ist 0) wird dieser Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt.

r0018	Firmware-Version			Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER			Max: -	

Zeigt die Versionsnummer der installierten Firmware an.

r0019 CO/BO: BOP Steuerwort Min: - Stufe
Datentyp: U16 Einheit - Def: - Max: - 3

Zeigt den Status der Befehle vom Operator Panel an.

Die nachfolgenden beschriebenen Bits des BOP-Steuerwortes (BOP-STW) werden bei Anschluss an die BICO-Eingangsparameter als "Quellen" für die Tastatureingaben verwendet.

Bitfelder:

Bit00	EIN/AUS1	0	Nein
		1	Ja
Bit01	AUS2: Impulssperre	0	Ja
		1	Nein
Bit08	JOG rechts	0	Nein
		1	Ja
Bit11	Reversieren (Sollw.umkehrung	0	Nein
		1	Ja
Bit13	Motorpotentiometer höher	0	Nein
		1	Ja
Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	Nein
		1	Ja

Hinweis:

Bei Verwendung der BICO-Technik zur Verknüpfung von Funktionen mit bestimmten Tasten der Bedientafel zeigt dieser Parameter den aktuellen Status des betreffenden Befehls an.

Folgende Funktionen können einzelnen Tasten zugewiesen werden:

- EIN/AUS1,
- AUS2,
- JOG,
- REVERSIEREN,
- HÖHER,
- TIEFER

r0020	CO: Frequenzsollwert			Min: -	Stufe
	•	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	2
	P-Gruppe: CONTROL			Max: -	_

Zeigt den aktuellen Frequenzsollwert an (Ausgang des Hochlaufgebers).

r0021	CO: Ausgangsfrequenz		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	2
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	

Zeigt die aktuelle Wechselrichter-Ausgangsfrequenz (r0024) ohne Schlupfkompensation, Resonanzdämpfung und Frequenzbegrenzung an.

r0022	Läuferdrehzahl			Min: -	Stufe
		Datentyp: Float	Einheit 1/min	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL			Max: -	

Zeigt die berechnete Läuferdrehzahl entsprechend der Wechselrichter-Ausgangsfrequenz [Hz] x 120 / Anzahl Pole an.

Hinweis:

Bei dieser Berechnung wird der lastabhängige Schlupf nicht berücksichtigt.

r0024	CO: Wechselrichter-Ausgangsfreq.		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	
	Zeigt die aktuelle Wechselrichter-Ausgangsfrequenz r0024 die Schlupfkompensation, Resonanzdämpfun			0021) ist in
r0025	CO: Ausgangsspannung		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float P-Gruppe: CONTROL	Einheit ∨	Def: - Max: -	3
	Zeigt den Effektivwert der an den Motor angelegten	Spannung an.		
r0026	CO: Zwischenkreisspannung		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: -	2
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	
	Zeigt die aktuelle Zwischenkreisspannung an.			
r0034	CO: Motortemperatur (I2t)		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit %	Def: -	3
	P-Gruppe: MOTOR		Max: -	
	Zeigt die berechnete Motortemperatur (I2t-Modell) in	[%] des maximal zu	ılässigen Werts an.	
Hin	weis:			
	Der Wert 100 % bedeutet, dass der Motor seine max			
	diesem Fall versucht der Umrichter die Motorlast en	sprechend der Fest	legung in P0610 (Motor	12t-
	Temperaturreaktion) zu reduzieren			

r0052 CO/BO: Zustandswort 1 Min:
Datentyp: U16 Einheit - Def:

P-Gruppe: COMMANDS

Datentyp: U16 Einheit - Def: - Max: -

Zeigt das erste aktive Zustandswort (ZSW) des Wechselrichters (Bitformat) an und kann zur Diagnose des Wechselrichterzustands verwendet werden. Die 7-Segmentanzeige für das Zustandswort sind unter "Einführung zu den MICROMASTER 410-Systemparametern" dargestellt.

Bitfelder:

Bit00	Einschaltbereit	0	Nein
		1	Ja
Bit01	Betriebsbereit	0	Nein
		1	Ja
Bit02	Antrieb läuft	0	Nein
		1	Ja
Bit03	Störung aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit04	AUS2 aktiv	0	Ja
		1	Nein
Bit05	AUS3 aktiv	0	Ja
		1	Nein
Bit06	EIN-Schalt-Sperre	0	Nein
		1	Ja
Bit07	Warnung aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit08	Abweichung Soll / Ist	0	Ja
		1	Nein
Bit09	Steuerung von AG	0	Nein
		1	Ja
Bit10	Maximalfrequenz erreicht	0	Nein
		1	Ja
Bit11	Warnung: Motorstrom Grenzw.	0	Ja
		1	Nein
Bit12	Motor Haltebremse aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit13	Motor Überlast	0	Ja
		1	Nein
Bit14	Rechtslauf	0	Nein
		1	Ja
Bit15	Wechselrichter Überlast	0	Ja
		1	Nein
•-			

Hinweis:

Der Ausgang von Bit 3 (Fehler) wird bei digitalem Ausgang umgekehrt (Low-Pegel = Fehler, High-Pegel = kein Fehler).

Stufe

r0053	CO/BO: Zustandswort 2		Min: -	Stufe
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	_

Zeigt das zweite Zustandswort (ZSW) des Wechselrichters (im Bitformat) an.

Bitfelder:

Bit00	Gleichstrombremsung aktiv	0 1	Nein Ja
Bit01	Ist-Freq. r0024 > P2167	0	Nein
Bit02	Ist-Freq. r0024 > P1080	1 0	Ja Nein
Bit 5	reserved	1	Ja
Bit06	<pre>Ist-Freq. r0024 >= Sollw.</pre>	0 1	Nein Ja
Bit 7	reserved	1	υa

Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (OP-Display) kann dem Kapitel "Einführung zu MICROMASTER 410-Systempamarametern" dieser Parameterliste entnommen werden.

r0054	CO/BO: Steuerwort 1			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: COMMANDS			Max: -	

Zeigt das erste Steuerwort (STW) des Wechselrichters an und kann zur Anzeige der aktiven Befehle verwendet werden.

Bitfelder:

-1.00			
Bit00	EIN/AUS1	0	Nein
-1.01		1	Ja -
Bit01	AUS2: Elektr. Halt	0	Ja '
		1	Nein
Bit02	AUS3: Schnellhalt	0	Ja
		1	Nein
Bit03	Impulsfreigabe	0	Nein
		1	Ja
Bit04	HLG Freigabe	0	Nein
		1	Ja
Bit05	HLG Start	0	Nein
		1	Ja
Bit06	Sollwert-Freigabe	0	Nein
		1	Ja
Bit07	Fehlerquittierung	0	Nein
		1	Ja
Bit08	JOG rechts	0	Nein
		1	Ja
Bit09	JOG links	0	Nein
		1	Ja
Bit10	Steuerung von AG	0	Nein
		1	Ja
Bit11	Reversieren (Drehr.Umkehr)	0	Nein
		1	Ja
Bit13	Motorpotentiometer höher	0	Nein
		1	Ja
Bit14	Motorpotentiometer tiefer	0	Nein
		1	Ja
Bit15	Vorort-/Fern-Bed.	0	Nein
		1	Ja
•			

Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (OP-Display) kann dem Kapitel "Einführung zu MICROMASTER 410-Systempamarametern" dieser Parameterliste entnommen werden.

r0055	CO/BO: Zusatz Steuerwort		Min: -	Stufe	
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3	
	P-Gruppe: COMMANDS		Max: -	3	

Zeigt das Zusatz Steuerwort (Zusatz STW) des Wechselrichters an und kann zur Anzeige der aktiven Befehle verwendet werden.

Bitfelder:

ei.			
Bit00	Festfrequenz Bit 0	0	Nein
		1	Ja
Bit01	Festfrequenz Bit 1	0	Nein
		1	Ja
Bit02	Festfrequenz Bit 2	0	Nein
		1	Ja
Bit09	DC-Bremsung freigegeben	0	Nein
		1	Ja
Bit13	Externer Fehler 1	0	Ja
		1	Nein

Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (OP-Display) kann dem Kapitel "Einführung zu MICROMASTER 410-Systempamarametern" dieser Parameterliste entnommen werden.

r0056	CO/BO: ZSW - Motorregelung		Min: -	Stufe
	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	

Zeigt das Zustandswort (ZSW) der Motorsteuerung (MICROMASTER 410: U/f-Status) an und kann zur Anzeige des Wechselrichterzustands verwendet werden.

Bitfelder

der:			
Bit00	Initialisierung beendet	0	Nein
		1	Ja
Bit01	Entmagnetisierung abgeschl.	0	Nein
		1	Ja
Bit02	Impulsfreigabe	0	Nein
		1	Ja
Bit04	Aufmagnetisierung beendet	0	Nein
		1	Ja
Bit05	Spannungsanhebung aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit06	Spg.anh. bei Beschl.aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit07	Frequenz ist negativ	0	Nein
		1	Ja
Bit08	Feldschwächung aktiv	0	Nein
		1	Ja
Bit09	Spannungssollwert begrenzt	0	Nein
		1	Ja
Bit10	Schlupffrequenz begrenzt	0	Nein
		1	Ja
Bit11	F_aus > F_max Freq. begrenzt	0	Nein
-1.40		1	Ja '
Bit13	I-max Regler aktiv	0	Nein
51.14		1	Ja
Bit14	Vdc-max Regler aktiv	0	Nein
		1	Ja

Details:

Die Darstellung / Interpretation eines Bit-Parameters (Bitformat) auf der 7-Segmentanzeige (OP-Display) kann dem Kapitel "Einführung zu MICROMASTER 410-Systempamarametern" dieser Parameterliste entnommen werden.

r0067	CO: Begrenzter Ausgangsstrom		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit A	Def: -	3
	P-Gruppe: CONTROL		Max: -	9

Zeigt den aktuellen maximalen Ausgangsstrom des Antriebs an.

Dieser Wert wird beeinflusst von den Reduktionsfaktoren und dem thermischen Motor- und Wechselrichterschutz.

Abhängigkeit:

P0610 (Motor I2t Temperaturreaktion) bestimmt die Reaktion bei Erreichen des Grenzwerts.

Hinweis:

Normalerweise gilt: Strombegrenzung = Motornennstrom (P0305) x Motorstrombegrenzung (P0640) Dieser Wert ist kleiner oder gleich dem maximalen Umrichterausgangsstrom r0209.

Die Strombegrenzung kann reduziert werden, wenn die thermische Modellberechnung für den Motor auf eine mögliche Überhitzung hinweist.

P0100	Europa / Nordamerika			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	1
	P-Gruppe: QUICK	Aktiv: nach Best.	QC . Ja	Max:	2	•

Bestimmt, ob die Leistungseinstellungen (z. B. Typenschild-Nennleistung - P0307) in [kW] oder [hp] ausgedrückt werden.

Die Voreinstellungen für die Typenschild-Nennfrequenz (P0310) und maximale Motorfrequenz (P1082) werden ebenfalls an dieser Stelle automatisch eingestellt, zusätzlich zur Bezugsfrequenz (P2000).

Einstellungen:

0 Europa [kW], Standardfrequenz 50 Hz 1 Nordamerika [hp], Standardfrequenz 60 Hz 2 Nordamerika [kW], Standardfrequenz 60 Hz

Abhängigkeit:

Die Drahtbrücke für die Frequenz kann auch zur Auswahl der voreingestellten Frequenz verwendet werden.

Draht- brücke	Redeliting		P0100 Einstellung	Bedeutung
verbunden	[kW], Frequenzvoreinstellung 50 [Hz]	Kann ueberschrieben werden mit	1	[hp], Frequenzvoreinstellung 60 [Hz]
durchtrennt	[hp], Frequenzvoreinstellung 60 [Hz]	Kann ueberschrieben werden mit	0	[kW], Frequenzvoreinstellung 50 [Hz]

Vor Änderung dieses Parameters zunächst den Antrieb anhalten (d. h. Impulse sperren).

Bei P0010 = 1 (Inbetriebnahmemodus) werden Änderungen freigegeben.

Bei Äenderung von P0100 werden alle Motornennparameter sowie alle anderen Parameter, die von den Motornennparametern abhängen, zurückgesetzt (siehe P0340 - Berechnung der Motorparameter).

r0200	Ist-Leistungsteil Codenummer		Min: -	Stufe
	Datentyp: U32	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	J

Kennzeichnet das aktuelle Leistungsteil (LT) entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

Code	Bestellnummer
2001	6SE6410-2UB11-2AA0
2002	6SE6410-2UB12-5AA0
2003	6SE6410-2UB13-7AA0
2004	6SE6410-2UB15-5BA0
2005	6SE6410-2UB17-5BA0
2006	6SE6410-2BB11-2AA0
2007	6SE6410-2BB12-5AA0
2008	6SE6410-2BB13-7AA0
2009	6SE6410-2BB15-5BA0
2010	6SE6410-2BB17-5BA0

Code	Bestellnummer
2011	6SE6410-2UA11-2AA0
2012	6SE6410-2UA12-5AA0
2013	6SE6410-2UA13-7AA0
2014	6SE6410-2UA15-5BA0

Notiz:

Parameter r0200 = 0 zeigt an, dass kein Power-Stack gefunden wurde.

P0201 S	Soll-Leistungsteil Codenummer				Min:	0	Stufe
=	ÄndStat: P-Gruppe:	C INVERTER	Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Def: Max:	0 65535	3

Bestätigt das gefundene Leistungsteil (LT).

r0206	Wechselrichternennleistung kW/hp		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	

Zeigt diezum Umrichter passende Motornennleistung an.

Abhängigkeit:

Der Wert wird in [kW] oder [hp] angezeigt; dies ist abhängig von der Einstellung für P0100 (Betrieb in Europa / Nordamerika).

r0207	Umrichterrichternennstrom		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit A	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	

Zeigt den maximalen Dauerausgangsstrom des Umrichters an.

r0209	Maximaler Umrichterstrom		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit A	Def: -	3
	P-Gruppe: INVERTER		Max: -	

Zeigt den maximalen Ausgangsstrom des Umrichters an.

P0210 Versorgungsspannung ÄndStat: CT P-Gruppe: INVERTER Aktiv: Sofort Datentyp: U16 Aktiv: Sofort QC. Nein Min: 0 Def: 230 Max: 1000

Optimiert den Vdc-Regler durch Verlängerung der Rücklaufzeit, falls die Energierückspeisung vom Motor zu einer Zwischenkreisüberspannung führen würde.

Bei einem niedrigen Wert wird die Überspannungsgefahr durch einen frühen Eingriff des Reglers reduziert. **Abhängigkeit:**

Die Eingriffsschwellen des Vdc-Reglers und für Compound-Bremsen werden direkt über P0210 (Netzspannung) ermittelt.

230-V-Version

Aktivierungsschwelle Vdc_max = 1,15 * $\sqrt{2}$ * V_{mains} = 1,15 * $\sqrt{2}$ * P0210 Einsatzschwelle Compound - Bremsung = 1,13 * $\sqrt{2}$ * V_{mains} = 1,13 * $\sqrt{2}$ * P0210

115-V-Version

Aktivierungsschwelle Vdc_max = 1,15 * $\sqrt{2}$ * V_{mains} * 2 = 1,15 * $\sqrt{2}$ * P0210 * 2 Einsatzschwelle Compound - Bremsung = 1,13 * $\sqrt{2}$ * V_{mains} * 2 = 1,13 * $\sqrt{2}$ * P0210 * 2

Hinweis:

Ist die Netzspannung höher als der eingegebene Wert, wird der Vdc-Regler unter Umständen automatisch deaktiviert, um eine Beschleunigung des Motors zu verhindern. In diesem Fall wird ein Alarm ausgegeben (A0910).

P0290	Wechselrichter Über	astreaktion		Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 2	3
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 3	

Wählt die Reaktion des Umrichters auf eine interne Übertemperatur aus.

Einstellungen:

- Ausgangsfrequenz reduzieren (normalerweise nur wirksam bei Anwendungen mit variablem Drehmoment)
- 1 Abschalten (F0004)
- 2 Pulsfrequenz und Ausgangsfrequenz reduzieren
- 3 Pulsfrequenz reduzieren, dann Abschalten (F0004)

Notiz:

Letzten Endes erfolgt immer dann eine Abschaltung, wenn die interne Temperatur durch die ergriffene Maßnahme nicht ausreichend reduziert wird.

Die Pulsfrequenz wird normalerweise nur reduziert, wenn sie mehr als 2 kHz beträgt.

P0300	Auswahl Motortyp			Min:	1	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	1	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	2	9

Wählt den Motortyp.

Dieser Parameter wird während der Inbetriebnahme zur Auswahl des Motortyps und zur Optimierung des Umrichter-Betriebsverhaltens benötigt. Die meisten Motoren sind Asynchronmotoren; verwenden Sie im Zweifelsfall nachstehende Formel.

(Motornennfrequenz (P0310) * 60) / Motornenndrehzahl (P0311)

Ist das Ergebnis eine ganze Zahl, dann handelt es sich um einen Synchronmotor.

Einstellungen:

- Asynchronmotor
- 2 Synchronmotor

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Wird der Synchronmotor gewählt, stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung:

Leistungsfaktor (P0308)

Motorwirkungsgrad (P0309)


Fangschaltung (P1200, P1202, P1203)

Gleichstrom-Bremsung (P1232, P1233)

Schlupfkompensation (P1335)

P0304	Motornennspannung			Min:	10	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit ∨	Def:	230	1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	2000	•

Motornennspannung [V] von Typenschild. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein typisches Typenschild mit der Position der relevanten Motordaten.



Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme)

Motornennstrom			Min:	0.01	Stufe
ÄndStat: C	Datentyp: Float	Einheit A	Def:	3.25	1
P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	10000.00	•

Motornennstrom [A] von Typenschild - siehe Abbildung in P0304.

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Hinweis:

Bei Asynchronmotoren ist der Höchstwert definiert als der maximale Umrichterstrom (r0209).

Bei Synchronmotoren ist der Höchstwert definiert als das Zweifache des maximalen Umrichterstroms (r0209).

Der Mindestwert ist gegeben als 1/32 des Umrichternennstroms (r0207)

P0307	Motornennleistung			Min:	0.01	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	0.75	1
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	2000.00	-

Motornennleistung [kW/hp] von Typenschild.

Abhängigkeit:

Wenn P0100 = 1, werden die Werte in [hp] angegeben - siehe Abbildung P0304 (Typenschild).

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme)

P0308	Motornennleistungsfaktor			Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat: C	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	0.000	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC . Ja	Max:	1.000	

Motornennleistungsfaktor (cosPhi) von Typenschild - siehe Abbildung P0304.

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Nur sichtbar bei P0100 = 0 oder 2 (Motorleistung eingegeben in [kW]).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet.

P0309 Stufe Motornennwirkungsgrad Min: 0.0 ÄndStat: C Datentyp: Float Einheit % Def: 0.0 3 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: nach Best. QC. Ja Max: 99.9

Motornennwirkungsgrad in [%] von Typenschild.

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Nur sichtbar bei P0100 = 1 (Motorleistung eingegeben in [hp]).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

P0310 Stufe Motornennfrequenz Min: 12.00 ÄndStat: C Einheit Hz 50.00 Datentyp: Float Def: 1 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: nach Best QC. Ja Max: 650.00

Motornennfrequenz [Hz] von Typenschild.

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Die Anzahl der Polpaare wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

 P0311
 Motornenndrehzahl
 Min:
 0
 Stufe

 ÄndStat:
 C
 Datentyp:
 U16
 Einheit 1/min
 Def:
 0
 1

 P-Gruppe:
 MOTOR
 Aktiv:
 nach Best.
 QC. Ja
 Max:
 40000

Motornenndrehzahl [1/min] von Typenschild.

Abhängigkeit:

Nur änderbar bei P0010 = 1 (Schnellinbetriebnahme).

Bei Einstellung 0 wird der Wert intern berechnet.

Die Funktionsfähigkeit der Schlupfkompensation bei der U/f-Steuerung ist nur bei parametrierter Motornenndrehzahl gewährleistet.

Die Zahl der Polpaare wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet.

Details:

Siehe Abbildung in P0304 (Typenschild)

P0335	Motorkühlung			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 0	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max : 1	

Wählt das verwendete Motorkühlsystem aus.

Einstellungen:

0 Eigenbelüftet: mittels des auf der Motorwelle angebrachten Lüfters

Fremdgekühlt: mittels separat angetriebenem Lüfters

P0340 Berechnung der Motorparameter Min: 0 Stufe

ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit - Def: 0
P-Gruppe: MOTOR Aktiv: nach Best. QC. Nein Max: 1

Berechnet verschiedene Motorparameter, inkl.:

Bezugsfrequenz P2000 (Level 2)

Einstellungen:

Keine Berechnung

Komplette Parametrierung

Hinweis:

Dieser Parameter wird bei der Inbetriebnahme für die Optimierung des Umrichter-Betriebsverhaltens benötigt.

P0350	Ständerwiderstand	(Phase-Phase)		Min:	0.00001	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Ohm	Def:	4.0	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	2000.0	J

Ständerwiderstandswert in [Ohm] bei angeschlossenem Motor (von Phase-zu-Phase). Der Parameterwert enthält auch den Kabelwiderstand.

Zur Bestimmung des Werts dieses Parameters stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Berechnung mit P0340 = 1 (Dateneingabe von Typenschild) oder P3900 = 1,2 oder 3 (Ende Schnellinbetriebnahme)

2. Manuelle Messung mit Ohmmeter.

Hinweis:

Da die Messung von Phase zu Phase erfolgt, erscheint dieser Wert unter Umständen höher als erwartet (bis zu doppelt so hoch).

Der in P0350 (Ständerwiderstand) eingegebene Wert ist der Wert, der mit der zuletzt verwendeten Methode ermittelt wurde.

P0610 Stufe Reaktion bei Motorübertemp. 12t Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 2 3 2 P-Gruppe: MOTOR Aktiv: nach Best. QC. Nein Max:

Legt die Reaktion bei Erreichen der Warnschwelle für die Motor-I2t-Temperatur fest.

Einstellungen:

0 Keine Reaktion, nur Warnung

1 Warnung und Reduktion von Imax (führt zu einer verringerten Ausgangsfrequenz)

Warnung and Abschaltung (F0011)

2 Abhängigkeit:

Abschaltschwelle = P0614 (Motor-I2t-Überlast-Warnschwelle) * 110 %

P0611	Motor I2t Zeitkonstante Min: 0					
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit s	Def: 100	3	
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 160	000	

Bestimmt die thermische Zeitkonstante des Motors und wird automatisch anhand der Motordaten (P0340) berechnet. Die Berechnung von r0034 ist abgeschaltet, falls P0611 kleiner als 100 ist.

Notiz:

Eine größere Zahl verlängert die für die Äenderung der berechneten Motortemperatur benötigte Zeit.

P0614	4 Motor I2t Überlastwarnschwelle Min: 0.0					
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	100.0	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	400.0	

Legt den Wert [%] fest, bei dem die Warnung A0511 (Motor-Übertemperatur) generiert wird.

Die Motor-I2t-Berechnung wird zur Schätzung der maximal zulässigen Zeit (d. h. ohne Üebertemperatur) mit Motor-Überlast verwendet. Der Wert der I2t-Berechnung = 100 %, wenn diese maximal zulässige Zeit erreicht ist (siehe r0034).

Abhängigkeit:

Die Motor-Übertemperaturabschaltung (F0011) wird bei 110 % dieses Werts angestoßen.

P0640	Motorüberlastfaktor		Min:	10.0	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	190.0	3
	P-Gruppe: MOTOR	Aktiv: Sofort	QC. Ja	Max:	400.0	

Bestimmt den Grenzwert des Motorüberlaststroms in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom).

Abhängigkeit:

Begrenzt auf den maximalen Wechselrichterstrom oder auf 400 % des Motornennstroms (P0305), wobei der niedrigere Wert angewandt wird.

P0700	Auswahl	Befehlsquelle			Min:	0	Stufe
	ÄndStat:	CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	1
	P-Gruppe:	COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	5	•

Wählt die digitale Befehlsquelle aus.

Einstellungen:

- 0 Werksseitige Voreinstellung
- 1 BOP (Tastatur)
- 2 Klemmleiste
- 4 USS an BOP link
- 5 USS an COM link

Hinweis:

Bei Änderung dieses Parameters werden alle Einstellungen des ausgewählten Elements auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Beispiel: Bei Änderung von 1 auf 2 werden alle Digitaleingänge auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

P0701	Funktion Digitaleingang 1				0	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Def: Max:	1 99	2

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 1 aus.

Einstellungen:

- 0 Digitaleingang gesperrt
- EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- JOG rechts 10
- JOG links 11
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- Festsollwert (binärkodiert) 15
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- Vorort-/ Fern-Bedienung 21
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremsung
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- 99 Service

Abhängigkeit:

Einstellung 99 Service kann nur zurückgesetzt werden, wenn P0700 (Befehlsquelle) oder P3900 (Ende Schnellinbetriebnahme) = 1, 2 oder wenn P0970 (Werkseinstellung) = 1.

Notiz:

Die Einstellung 99 ist nur für den Service.

P0702	Funktion Digitaleinga	ng 2		Min:	0	Stufe	ı
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	12	2	l
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	99		ı

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 2 aus.

Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt 0
- EIN / AUS1 1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- AUS2 Austrudeln bis zum Stillstand AUS3 schneller Rücklauf 3
- 4
- 9 Fehler-Quittierung
- JOG rechts 10
- 11 JOG links
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- 14 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner)
- 15 Festsollwert (binärkodiert)
- Festsollwert (binärkodiert + EIN) 16
- Vorort-/ Fern-Bedienung 21
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremsung
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- 99

Details:

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1).

P0703	P0703 Funktion Digitaleingang 3					Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Def: Max:	9 99	2

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 3 aus.

Einstellungen:

- 0 Digitaleingang gesperrt
- 1 EIN / AUS1
- 2 EIN+Reversieren / AUS1
- 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- 9 Fehler-Quittierung
- JOG rechts 10
- JOG links 11
- Reversieren (Drehrichtungsumkehr) 12
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13 Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- Festsollwert (binärkodiert) 15
- 16 Festsollwert (binärkodiert + EIN)
- Vorort-/ Fern-Bedienung 21
- 25 Freigabe Gleichstrom-Bremsung
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- 99 Service

Details:

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1).

P0704	Funktion Digitaleinga	ng 4		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	99	_

Wählt die Funktion des Digitaleingangs 4 (über Analogeingang) aus.

Einstellungen:

- Digitaleingang gesperrt 0
- EIN / AUS1 1
- EIN + Reversieren/AUS1
- 2 3 AUS2 - Austrudeln bis zum Stillstand
- 4 AUS3 - schneller Rücklauf
- Fehler-Quittierung 9
- 10 JOG rechts
- 11 JOG links
- 12 Reversieren (Drehrichtungsumkehr)
- Motorpotentiometer (MOP) höher (Frequenz größer) 13
- Motorpotentiometer (MOP) tiefer (Frequenz kleiner) 14
- 21 Vorort- / Fern-Bedienung
- Freigabe Gleichstrom-Bremsung 25
- 29 Externer Fehler
- 33 Zus. Frequenzsollwert sperren
- 99 Service

Details:

Siehe P0701 (Funktion von Digitaleingang 1).

P0719[2]	Auswahl Befehls-/Sollwertquelle Min: 0					
	ÄndStat: CT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Def: Max:	0 55	3

Zentraler Schalter zur Auswahl der Steuerbefehlsquelle für den Umrichter.

Zum Umschalten der Befehls- und Sollwertquelle zwischen frei programmierbaren BICO-Parametern und festen Befehls-/Sollwertprofilen. Die Befehls- und die Sollwertquelle können unabhängig voneinander ausgewählt werden.

Mit der Zehnerstelle wird die Befehlsquelle ausgewählt, mit der Einerstelle die Sollwertquelle.

Die beiden Indizes dieses Parameters werden zum Umschalten "Vor Ort/Fernbedient" verwendet. Das "Vor Ort/Fernbedient"-Signal schaltet zwischen diesen beiden Einstellungen hin und her.

Die Standardeinstellung ist 0 für den ersten Index (d. h. die normale Parametrierung ist aktiv). Der zweite Index dient zur Steuerung über das OP (d. h. bei Aktivierung des "Vor Ort/Fernbedient"-Signals erfolgt die Umschaltung zum OP).

Sollwert = BICO-Parameter Sollwert = MOP Sollwert

Sollwert = Analogsollwert

Sollwert = USS an BOP link

0

OFF ON

Sollwert = Festfrequenz

Ulliscilai	turig zurii Or <i>j</i> .	
Einstellungen:	-	
0	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = BICO Parameter
1	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = MOP Sollwert
2	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Analogsollwert
3	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = Festfrequenz
4	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = USS an BOP link
5	Cmd = BICO Parameter	Sollwert = USS an COM-Link
10	Cmd = BOP	Sollwert = BICO Parameter
11	Cmd = BOP	Sollwert = MOP Sollwert
12	Cmd = BOP	Sollwert = Analogsollwert
13	Cmd = BOP	Sollwert = Festfrequenz
15	Cmd = BOP	Sollwert = USS an COM-Link
40	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = BICO parameter
41	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = MOP Sollwert
42	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = Analog Sollwert
43	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = Festfrequenz
44	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = USS an BOP link
45	Cmd = USS an BOP link	Sollwert = USS an COM link

55 Cmd = USS an COM-Link Sollwert = USS an COM-Link Index:

P0719[0]: 1. Befehlsquelle (Fernbed.)
P0719[1]: 2. Befehlsquelle (Vor Ort)

Cmd = USS an COM-Link

Cmd = USS an COM-Link Cmd = USS an COM-Link

Cmd = USS an COM-Link

Cmd = USS an COM link

Hinweis:

51

52

53

Zuvor eingerichtete BICO-Verdrahtungen bleiben unverändert.

r0722		D: Status Digitaleingänge Datentyp: U16 De: COMMANDS	Einheit -	Min: Def: Max:	- -	Stufe 3
Bitfeld	-	n Status der Digitaleingänge an.				
Zilion.	Bit00	Digitaleingang 1	0	OFF ON		
	Bit01	Digitaleingang 2	0	OFF ON		
	Bit02	Digitaleingang 3	0 1	OFF ON		

Hinweis:

Bit03

Bei aktivem Signal leuchtet das Segment.

P0724	Entprellzeit für Digital	leingänge		Min : 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 3	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 3	

Legt die Entprellzeit (Filterzeit) für Digitaleingänge fest.

Digitaleingang 4 (über ADC)

Einstellungen:

0 Entprellung ausgeschaltet 1 2,5 ms Entprellzeit 2 8,2 ms Entprellzeit 3 12,3 ms Entprellzeit


	BI: Funktion Digitalaus		.	Min:	0:0	Stufe
	AndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS	Datentyp: U32 Aktiv: nach Best.	Einheit - QC. Nein	Def: Max:	52:3 4000:0	2
	Legt die Quelle für Digitalaus	aang 1 fest.				
Eins	stellungen:	yg	_			
	52.0 Umrichter bereit 52.1 Umrichter betriebsbere	.i+	0	Geschlossen Geschlossen		
	52.1 Umrichter betriebsbere52.2 Umrichter in Betrieb	eit	0	Geschlossen		
	52.3 Umrichterfehler aktiv		Ö	Geschlossen		
	52.4 AUS2 aktiv		1	Geschlossen		
	52.5 AUS3 aktiv		1	Geschlossen		
	52.6 Einschaltsperre aktiv		0	Geschlossen		
	52.7 Umrichterwarnung akti		0	Geschlossen		
	52.8 Abweichung Sollwert/Is 52.9 PZD-Regelung (Prozes		1 0	Geschlossen Geschlossen		
	52.9 PZD-Regelung (Prozes52.A Maximale Freguenz er		ng) 0 0	Geschlossen		
	52.B Warnung: Motorstromb		1	Geschlossen		
	52.C Motorhaltebremse (MF		0	Geschlossen		
	52.D Motorüberlast	/	1	Geschlossen		
	52.E Motorlaufrichtung rech	ts	0	Geschlossen		
	52.F Umrichterüberlast		1	Geschlossen		
	53.0 Gleichstrombremsung		0	Geschlossen		
	53.1 Wechselrichterfreq. kle		0	Geschlossen		
	53.2 Wechselrichterfreq. kle53.6 Ausgangsfrequenz grö		0	Geschlossen Geschlossen		
r0747	CO/BO: Zustand Digita			Min:		Stufe
10747	CO/BO. Zustand Digita	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	3
	P-Gruppe: COMMANDS	71		Max:	-	J
	Zeigt den Status der Digitalau	egängo an (inklusivo II	mkohrung voi	o Digitalausgänge	n übor D074	2)
Bitfe	zeigt den Status der Digitalau elder:	sgange an (inklusive o	ilikerilulig voi	ii Digitalausgarige	ii ubei P0740	0).
	Bit00 Digitalausgang	1 aktiv		0 Nein		
Abh	ängigkeit:			1 Ja		
Abh	ängigkeit: Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko					
Abh		ontakte geöffnet				
	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko	ontakte geöffnet ntakte geschlossen			0	Stufe
	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT	ontakte geöffnet ntakte geschlossen	Einheit -	1 Ја	0 0	
	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren	Einheit - QC. Nein	1 Ja		Stufe 3
P0748	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	QC. Nein	1 Ja Min: Def:	0	
P0748	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung celder:	ontakte geöffnet stakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig	QC. Nein	1 Ja Min: Def: Max:	0	
P0748	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung celder:	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	QC. Nein	1 Ja Min: Def:	0	
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung delder: Bit00 Digitalausgang	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig	QC. Nein	1 Ja Min: Def: Max: 0 Nein 1 Ja	0	3
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung celder:	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig	QC. Nein	1 Ja Min: Def: Max: 0 Nein 1 Ja Min:	0	Stufe
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung delder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V]	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig	QC. Nein	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def:	0	3 Stufe
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float	QC. Nein nale.	Min: Def: Max: Nein Ja Min: Def: Max:	0	Stufe
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung delder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float	QC. Nein nale.	1 Ja Min: Def: Max: 0 Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an.	- -	3 Stufe 3
P0748 Bitfe	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt von	QC. Nein nale. Einheit -	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min:	- - - 0	Stufe 3
P0748 Bitfo r0752	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung delder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT	ontakte geöffnet titakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt von Datentyp: U16	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m	1 Ja Min: Def: Max: 0 Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: s Def:	0 1	3 Stufe 3
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt von	QC. Nein nale. Einheit -	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min:	- - - 0	Stufe 3
P0748 Bitfo	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung delder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT	ontakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt von Datentyp: U16 Aktiv: nach Best.	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein	1 Ja Min: Def: Max: 0 Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: s Def:	0 1	Stufe 3
P0748 Bitto	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter) weis:	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein singang fest.	Min: Def: Max: Nein Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: S Def: Max:	0 1	Stufe 3 Stufe 3
P0748 Bitto	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter)	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein singang fest.	Min: Def: Max: Nein Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: S Def: Max:	0 1	Stufe 3 Stufe 3
P0748 Bitto	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter) weis: Eine Erhöhung dieser Zeit (glä Analogeinganges.	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein singang fest.	Min: Def: Max: Nein Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: S Def: Max:	0 1	Stufe 3 Stufe 3
P0748 Bitto r0752 P0753	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter) weis: Eine Erhöhung dieser Zeit (glä Analogeinganges. P0753 = 0 : kein Filter	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge ättet) reduziert die Welli	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein singang fest.	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: s Def: Max:	0 1	Stufe 3 Stufe 3
P0748 Bitto	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter) weis: Eine Erhöhung dieser Zeit (glä Analogeinganges.	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge ättet) reduziert die Welli rung [%]	Einheit - Einheit m QC. Nein Singang fest. gkeit, verlang	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: s Def: Max: ysamt jedoch auch	0 1	Stufe 3 Stufe 3 Stufe
P0748 Bitto r0752 P0753	Bit 0 0 = Relais stromlos / Ko 1 = Relais eingeschaltet / Kon Digitalausgänge invert ÄndStat: CUT P-Gruppe: COMMANDS Ermöglicht eine Invertierung of elder: Bit00 Digitalausgang ADC-Eingangswert [V] P-Gruppe: TERMINAL Zeigt den geglätteten Analoge ADC-Glättungszeit ÄndStat: CUT P-Gruppe: TERMINAL Legt die Filterzeit (PT1-Filter) weis: Eine Erhöhung dieser Zeit (glä Analogeinganges. P0753 = 0 : kein Filter	contakte geöffnet ntakte geschlossen tieren Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. der auszugebenden Sig 1 invertieren Datentyp: Float eingangswert in Volt vor Datentyp: U16 Aktiv: nach Best. in [ms] für den Analoge ättet) reduziert die Welli	QC. Nein nale. Einheit - dem Skalieru Einheit m QC. Nein singang fest.	Min: Def: Max: Nein 1 Ja Min: Def: Max: ungsblock an. Min: s Def: Max: ysamt jedoch auch	0 1	Stufe 3 Stufe 3

Zeigt den geglätteten Wert des Analogeingangs in [%] nach dem Skalierungsblock an. **Abhängigkeit:**P0757 bis P0760 legen den Bereich fest (ADC-Skalierung)

P0757	x1-Wert ADC-Skalier	ung [V]		Min:	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def:	0	3
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	10	

Über die Parameter P0757 - P0760 wird die Eingangsskalierung wie in der Abbildung konfiguriert:





Dabei gilt folgendes:

Analogsollwerte stellen einen Prozentanteil [%] der normierten Frequenz in P2000 dar.

Analogsollwerte können größer sein als 100 %.

ASPmax stellt den höchsten Analogsollwert dar (kann bei 10 V liegen).

ASPmin stellt den niedrigsten Analogsollwert dar (kann bei 0 V liegen).

Voreinstellungswerte ergeben eine Skalierung von 0 V = 0 % und 10 V = 100 %.

P0758	y1-Wert ADC-Skalierung				-99999.9	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	3
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	99999.9	3

Setzt den Y1-Wert in [%] wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

Abhängigkeit:

Beeinflusst P2000 (Bezugsfrequenz).

P0759	x2-Wert ADC-Skalierung [V]			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def: 10	3
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 10	

Setzt den X2-Wert wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

		,	O,			
P0760	y2-Wert ADC-Skalierung			Min:	-99999.9	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	100.0	3
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	99999.9	•

Setzt den Y2-Wert in [%] wie in P0757 beschrieben (ADC-Skalierung).

Abhängigkeit:

Beeinflusst P2000 (Bezugsfrequenz).

P0761	Breite der ADC-Totzone [V]			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit ∨	Def : 0	3
	P-Gruppe: TERMINAL	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 10	

Bestimmt die Breite der Totzone am Analogeingang. Dies wird durch die nachfolgenden Abbildungen näher erläutert.

Beispiel:

ADC-Wert 2-10 V (0 bis 50 Hz)

Das folgende Beispiel produziert einen 2-10 V-Analogeingang (0 bis 50 Hz)


P2000 = 50 Hz

P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = 0 %

P0761 = 2 V

P0761 > 0



ADC-Wert 0 - 10 V (-50 bis +50 Hz)

Das obige Beispiel produziert einen 0 - 10 V-Analogeingang (-50 to +50 Hz) mit Mittelnullpunkt und einem 0,2 V breiten "Haltepunkt" (0,1 V auf beiden Seite der Mitte)


P2000 = 50 Hz

P0759 = 8 V P0760 = 75 %

P0757 = 2 V P0758 = -75 %

P0761 = 0.1 V

P0761 > 0 P0758 < 0 < P0760



Hinweis:

P0761[x] = 0: keine Totzone aktiv.

Notiz:

Die Totzone verläuft von 0 V bis zum Wert von P0761, wenn die Werte von P0758 und P0760 (y-Koordinaten der ADC-Skalierung) das gleiche Vorzeichen aufweisen. Die Totzone ist in beiden Richtungen ab dem Schnittpunkt (x-Achse mit ADC-Skalierungskurve) aktiv, wenn P0758 und P0760 unterschiedliche Vorzeichen aufweisen.

Bei Verwendung der Konfiguration mit Nullpunkt in der Mitte sollte Fmin (P1080) Null sein. Am Ende der Totzone tritt keine Hysterese auf.

P0810	BI: CDS Bit0 (local / remote)			Min:	0:0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	0:0	3
	P-Gruppe: COMMANDS	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	4095:0	•

Wählt die Befehlsquelle aus, in der Bit 0 für die Auswahl eines BICO-Datensatzes ausgelesen werden soll (siehe Steuerwort 1, Bit 15).

Hinweis:

Bit 1 ist für die Auswahl des BICO-Datensatzes ebenfalls relevant

P0927	Parameter änderbar über			Min : 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 15	3
	P-Gruppe: COMM	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 15	

Gibt die Schnittstelle zum Ändern von Parametern an.

Beispiel:

"b - - n n" (Bits 0, 1, 2 und 3 gesetzt) auf Standardeinstellung bedeutet, dass Parameter über eine beliebige Schnittstelle geändert werden können.

"b - - r n" (Bits 0, 1 und 3 gesetzt) bedeutet, dass Parameter über BOP und USS an COM-Link, aber nicht über USS an BOP-Link geändert werden können.

Bitfelder:

Bit00	Not used	0	Nein
		1	Ja
Bit01	BOP	0	Nein
		1	Ja
Bit02	USS üb. BOP-Link	0	Nein
		1	Ja
Bit03	USS üb. COM-Link	0	Nein
		1	.Ta

Details:

Die Beschreibung des binären Anzeigeformates wird unter "Einführung zu den MICROMASTER 410-Systemparametern" erläutert.


r0947[8]	Letzte Fehlermeldung			Min: -	Stufe	ı
	_	Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	2	ı
	P-Gruppe: ALARMS			Max: -		

Zeigt die Fehlerhistorie entsprechend der nachfolgenden Abbildung an.

Dabei gilt folgendes:

- "F1" ist der erste aktive Fehler (noch nicht quittiert).
- "F2" ist der zweite aktive Fehler (noch nicht guittiert).
- "F1e" ist die Durchführung der Fehlerquittierungen für F1 & F2.

Hierbei wird der Wert in den zwei Indizes nach unten in das nächste Indexpaar verschoben und dort gespeichert. Die Indizes 0 & 1 enthalten die aktiven Fehler. Mit der Quittierung der Fehler werden die Indizes 0 & 1 auf 0 zurückgesetzt.



Beispiel:

Wenn der Umrichter wegen Unterspannung abschaltet und danach einen externen Ausschaltbefehl erhält, bevor die Unterspannung quittiert wird, ergibt sich folgende Situation:

Index 0 = 3 Unterspanning

Index 1 = 85 Externe Abschaltung

Sobald ein Fehler in Index 0 quittiert wird (F1e), verschiebt sich die Fehlerhistorie wie in der obigen Abbildung dargestellt.

Index:

r0947[0]: Letzte Störung --, Fehler1 r0947[1]: Letzte Störung --, Fehler2 r0947[2]: Letzte Störung -1, Fehler3 r0947[3]: Letzte Störung -1, Fehler4 r0947[4]: Letzte Störung -2, Fehler5 r0947[5]: Letzte Störung -2, Fehler6 r0947[6]: Letzte Störung -3, Fehler7 r0947[7]: Letzte Störung -3, Fehler8

Abhängigkeit:

Index 2 wird nur verwendet, wenn der zweite Fehler vor der Quittierung des ersten Fehlers eintritt.

Details:

Siehe Fehler und Alarme

r0949[8]	Fehlerwert			Min:	=	Stufe
	P-Gruppe: ALARMS	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3
Index:	Zeigt die Fehlerwerte des A	ntriebs an.				_
	r0949[0]: Letzte Störung-r0949[1]: Letzte Störung-r0949[2]: Letzte Störung-r0949[3]: Letzte Störung-r0949[4]: Letzte Störung-r0949[5]: Letzte Störung-r0949[6]: Letzte Störung-r0949[7]: Letzte Störung-r0949[7]: Letzte Störung-	-, Fehlerwert 2 1, Fehlerwert 3 1, Fehlerwert 4 2, Fehlerwert 5 2, Fehlerwert 6 3, Fehlerwert 7				
r0964[5]	Firmware Versionsda P-Gruppe: COMM	aten Datentyp: U16	Einheit -	Min: Def: Max:	-	Stufe 3
	Firmware Versionsdaten					<u>1</u>
Beispi	el:	MASTER 420" MASTER 440" / COMBIMASTER 411" MASTER 410" rt" . Juli. = 42) on n (Jahr) n (Tag/Monat)				Ť o
P0970	Rücksetzen der Werl ÄndStat: C	kseinstellung Datentyp: U16	Einheit -	Min: Def:	0 0	Stufe
	P-Gruppe: PAR_RESET	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	1	1
	Bei P0970 = 1 werden alle llungen: 0 Gesperrt 1 Param. zurückse gigkeit: Zunächst P0010 = 30 (Werl	tz.	ardwerte zurückges	setzt.		
Hinwei	Die Parameter können nur angehalten wurde, d. h. all			n, wenn zuvo	r der Antrieb	

Folgende Parameter behalten ihre Werte bei einer Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen bei: P0918 (CB-Adresse),

P2010 (USS-Baudrate) und

P2011 (USS-Adresse)

P0971	Werte vom RAM ins EEPROM laden			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 0	3
	P-Gruppe: COMM	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 1	•

Überträgt bei Einstellung P0971 = 1 Werte aus dem RAM in den EEPROM.

Einstellungen:

0

gesperrt Start RAM->EEPROM

Hinweis:

Alle Werte im RAM werden in den EEPROM übertragen.

Nach erfolgreicher Übertragung wird der Parameter automatisch auf 0 (Standardeinstellung) zurückgesetzt.

P1000	Auswahl Frequenzsollwert			Min:	0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	2	1	
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC . Ja	Max:	55	•	

Wählt die Quelle des Frequenzsollwerts aus. In der nachfolgenden Tabelle der mögliche Einstellungen werden der Hauptsollwert über die niederwertigste Ziffer (d.h. 0 bis 5) und alle Zusatzsollwerte über die höchstwertige Ziffer (d. h. x0 bis x5) ausgewählt.

Beispiel:

Bei Einstellung 12 werden der Hauptsollwert (2) durch Analogeingang ("Analogsollwert") und der Zusatzsollwert (1) durch das Motorpotentiometer ("MOP-Sollwert") bestimmt.

Einstellungen:

- Motorpotentiometersollwert
- Analogeingang
- Festfrequenzsollwert 3
- 4 USS an BOP-Link
- 5 USS an COM-Link

Andere Einstellungen einschließlich eines Zusatzsollwerts können mit Hilfe der untenstehenden Tabelle ausgewählt werden.

Einstellungen:

- Kein Hauptsollwert 0
- Motorpotentiometersollwert
- 2 Analogsollwert
- 3 Festfrequenz
- 4 USS an BOP-Link
- 5 USS an COM-Link
- Kein Hauptsollwert 10 + MOP-Sollwert + MOP-Sollwert MOP-Sollwert 11 12 Analogsollwert + MOP-Sollwert 13 + MOP-Sollwert Festfrequenz
- USS an BOP-Link + MOP-Sollwert 14 + MOP-Sollwert 15 USS an COM-Link
- 20 Kein Hauptsollwert + Analogsollwert 21 MOP-Sollwert + Analogsollwert 22
- Analogsollwert + Analogsollwert 23 Festfrequenz + Analogsollwert 24 USS an BOP-Link + Analogsollwert
- USS an COM-Link 25 + Analogsollwert 30 + Festfrequenz Kein Hauptsollwert 31 MOP-Sollwert + Festfrequenz
- 32 Analogsollwert + Festfrequenz + Festfrequenz 33 Festfrequenz 34 USS an BOP-Link + Festfrequenz
- 35 USS an COM-Link + Festfrequenz 40 Kein Hauptsollwert + USS an BOP-Link
- + USS an BOP-Link MOP-Sollwert 41 42 Analogsollwert + USS an BOP-Link
- 43 + USS an BOP-Link Festfrequenz USS an BOP-Link + USS an BOP-Link 44 45 + USS an BOP-Link USS an COM-Link 50 Kein Hauptsollwert + USS an COM-Link
- 51 MOP-Sollwert + USS an COM-Link 52 + USS an COM-Link Analogsollwert 53
- Festfrequenz + USS an COM-Link 54 USS an BOP-Link + USS an COM-Link 55

USS an COM-Link

Hinweis:

Einzelne Ziffern stehen für Hauptsollwerte ohne Zusatzsollwerte.

+ USS an COM-Link

P1001	Festfrequenz 1			Min:	-650.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 1 (FF1).

Es gibt zwei Arten von Festfrequenzen.

- 1. Direktauswahl
- 2. Direktauswahl + EIN-Befehl
- 1. Direktauswahl (P0701 P0703 = 15)

In dieser Betriebsart wählt ein Digitaleingang eine Festfrequenz aus. Sind mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv, dann werden die gewählten Frequenzen addiert.

Z. B.: FF1 + FF2 + FF3

2. Direktauswahl + EIN-Befehl (P0701 - P0703 = 16)

Bei dieser Festfrequenzwahl werden die Festfrequenzen mit einem EIN-Befehl kombiniert. In dieser Betriebsart wählt ein Digitaleingang eine Festfrequenzaus . Sind mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv, dann werden die gewählten Frequenzen addiert.

Z. B.: FF1 + FF2 + FF3.

Abhängigkeit:

Wählt den Festfrequenzbetrieb (mit Hilfe von P1000) aus.

Bei Direktauswahl ist ein EIN-Befehl erforderlich, um den Wechselrichter zu starten (P0701 - P0703 = 15)

Hinweis:

Um mit Festfrequenzen zu arbeiten, muss mit Hilfe von P1000 der Festfrequenzbetrieb gewählt werden. Festfrequenzen können mit Hilfe der Digitaleingänge gewählt und mit einem EIN-Befehl kombiniert werden.

P1002	Festfrequenz 2				-650.00	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Nein	Def: Max:	5.00 650.00	2

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 2 (FF2).

Details:

Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1).

P1003	Festfrequenz 3			Min:	-650.00	Stufe	ì
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	10.00	2	ì
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00		

Bestimmt den Sollwert für die Festfrequenz 3 (FF3).

Details:

Siehe Parameter P1001 (Festfrequenz 1).

r1024	CO: Ist-Festfrequenz			Min: -	Stufe
	•	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	3
	P-Gruppe: SETPOINT			Max: -	

Zeigt die Summe der ausgewählten Festfreqenzen an.

P1031	MOP-Sollwertspeiche	Min:	0	Stufe		
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	1	_

Speichert den letzten Motorpotentiometersollwert (MOP-Sollwert), der vor dem AUS-Befehl oder dem Ausschalten aktiv war.

Einstellungen:

0 MOP-Sollwert wird nicht gespeichert

MOP-Sollwert wird gespeichert (P2240 wird aktualisiert)

Hinweis:

Bei dem nächsten EIN-Befehl ist der Motorpotentiometersollwert der in Parameter P1040 (MOP-Sollwert) gespeicherte Wert.

P1032	MOP-Reversierfunktion sperren			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def: 1	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 1	3

Sperrt die Reversierfunktion des MOP.

Einstellungen:

0 Reversieren zulässig 1 Reversieren gesperrt

Abhängigkeit:

Das Motorpotentiometer (P1040) muss als Hauptsollwert oder als Zusatzsollwert (mit Hilfe von P1000) ausgewählt werden.

Hinweis:

Die Motordrehzahl kann über den Motorpotentiometersollwert geändert werden (Erhöhung / Verringerung der Frequenz über Digitaleingänge oder über Höher- / Tiefer-Taste auf OP-Tastatur).

P1040	Motorpotentiometer - Sollwert			Min:	-650.00	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Nein	Def: Max:	5.00 650.00	3

Bestimmt den Sollwert für das Motorpotentiometer (P1000 = 1).

Hinweis:

Bei Auswahl des Motorpotentiometer als Haupt- oder als Zusatzsollwert wird die Umkehrrichtung standardmäßig durch P1032 (Umkehrrichtung des MOP sperren) gesperrt.

Zur erneuten Freigabe der Umkehrrichtung P1032 = 0 setzen.

P1058	JOG-Frequenz rechts	Min:	0.00	Stufe			
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	5.00	3	
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00		

Im Tippbetrieb (JOG-Betrieb) wird der Motor mit der hier definierten Frequenz gespeist. Die Tipptasten (JOG-Tasten) werden pegelaktiv von einem der Digitaleingänge zur Steuerung der Motordrehzahl ausgewertet.

Ist JOG rechts (Tippen rechts) gewählt (siehe P1055), dann bestimmt dieser Parameter die Frequenz, mit der der Umrichter arbeitet.

Abhängigkeit:

P1060 und P1061 erhöhen bzw. verringern die Rampenzeiten für den Tippbetrieb.

P1059	JOG Frequenz links			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	5.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	•

Im Tippbetrieb (JOG-Betrieb) wird der Motor mit der hier definierten Frequenz gespeist. Die Tipptasten (JOG-Tasten) werden pegelaktiv von einem der Digitaleingänge zur Steuerung der Motordrehzahl ausgewertet.


Ist JOG links (Tippen links) gewählt (siehe P1056), dann bestimmt dieser Parameter die Frequenz, mit der der Umrichter arbeitet.

Abhängigkeit:

P1060 und P1061 erhöhen bzw. verringern die Rampenzeiten für den Tippbetrieb.

P1060	JOG Hochlaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	10.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	650.00	

Stellt die Hochlaufzeit ein. Diese Zeit wird im Tippbetrieb oder bei aktivem P1124 (JOG-Rampenzeiten freigeben) verwendet.




Notiz:

Die Rampenzeiten sind aktiv wenn:

P1060 / P1061 : JOG-Modus ist aktiv (Tippbetrieb) P1120 / P1121 : Normalbetrieb (ON/OFF) ist aktiv

P1061	JOG Rücklaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	Einheit s QC. Nein	Def: Max:	10.00 650.00	3

Stellt Rücklaufzeit ein. Diese Zeit wird im Tippbetrieb oder bei aktivem P1124 (JOG-Rampenzeiten freigeben) verwendet.



Notiz:

Die Rampenzeiten sind aktiv wenn:

P1060 / P1061 : JOG-Modus ist aktiv (Tippbetrieb) P1120 / P1121 : Normalbetrieb (ON/OFF) ist aktiv

P1070 Stufe CI: Auswahl Hauptsollwert 0.00 Min: ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 755:0 3 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: nach Best QC. Nein 4000:0 Max:

Bestimmt die Quelle des Hauptsollwerts (HSW).

Einstellungen:

755 = Analogeingangssollwert 1024 = Festfrequenzsollwert

1050 = Motorpotentiometersollwert (MOP-Sollwert)

P1075 Stufe Min: CI: Auswahl Zusatzsollwert 0:0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 0:0 3 P-Gruppe: SETPOINT Aktiv: nach Best. QC. Nein Max: 4000:0

Bestimmt die Quelle des Zusatzsollwerts (ZUSW), der zusätzlich zum Hauptsollwert (HSW, siehe P1070) verwendet werden soll.

Einstellungen:

755 = Analogeingangssollwert 1024 = Festfrequenzsollwert

1050 = Motorpotentiometersollwert (MOP-Sollwert)

r1078 CO: Anzeige Gesamtsollwert Min: - Stufe
Datentyp: Float Einheit Hz Def: - Max: - 3

P-Gruppe: SETPOINT Max: -

Zeigt die Summe des Haupt- und des Zusatzsollwerts in [Hz] an.

P1080 Minimal Frequenz

AndStat: CUT

P-Gruppe: SETPOINT

Aktiv: Sofort

Datentyp: Float
Aktiv: Sofort

PC. Ja

Min: 0.00

Def: 0.00

Max: 650.00

Stellt die kleinste Motorfrequenz [Hz] ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert arbeitet.

Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Unter bestimmten Umständen (z. B. Hoch-/Rücklauf, Strombegrenzung) kann der Motor unter der Mindestfrequenz arbeiten.

P1082	Maximal Frequenz			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	50.00	1
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	650.00	•

Stellt die höchste Motorfrequenz [Hz] ein, mit der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert arbeitet.

Hinweis:

Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen.

Die maximale Ausgangsfrequenz des Umrichters kann überschritten werden, wenn Folgendes aktiv ist:


Schlupfkompensation = $f_{\text{max}} + f_{\text{Nennschlupf max}}$ oder Fangen = $f_{\text{max}} + f_{\text{Nennschlupf}}$

Notiz:

Die maximale Motordrehzahl hängt von mechanischen Begrenzungen ab.

P1091	Ausblendfrequenz 1			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	650.00	

Vermeidet mechanische Resonanzeffekte und unterdrückt Frequenzen im Bereich von \pm Hz(Ausblendbandbreite).




Notiz:

Stationärer Betrieb ist im unterdrückten Frequenzbereich nicht möglich; der Bereich wird einfach durchlaufen (auf der Rampe).

Bei beispielsweise P1091 = 10 Hz ist ein ununterbrochener Betrieb zwischen 10 Hz +/- 2 Hz (d.h. zwischen 8 und 12 Hz) nicht möglich.

P1120	Hochlaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	Einheit s QC. Ja	Def: Max:	10.00 650.00	1

Die Zeit, die der Motor zur Beschleunigung aus dem Stillstand bis zur höchsten Motorfrequenz (P1082) benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



Das Einstellen einer zu kurzen Rampenhochlaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom).

Hinweis:

Bei Verwendung eines externen Frequenzsollwertes, bei dem bereits Rampenzeiten eingestellt sind (z. B. von einer PLC), wird ein optimales Antriebsverhalten erzielt, wenn die Rampenzeiten in P1120 und P1121 etwas kürzer eingestellt werden, als die der PLC.


Notiz:

Die Rampenzeiten sind aktiv wenn:

P1060 / P1061 : JOG-Modus ist aktiv (Tippbetrieb) P1120 / P1121 : Normalbetrieb (ON/OFF) ist aktiv

P1121	Rücklaufzeit			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: SETPOINT	Datentyp: Float Aktiv: nach Best.	Einheit s QC. Ja	Def: Max:	10.00 650.00	1

Die Zeit, die der Motor für die Verzögerung der maximalen Motorfrequenz (P1082) bis zum Stillstand benötigt, wenn keine Verrundung verwendet wird.



Notiz:


Das Einstellen einer zu kurzen Rampenruecklaufzeit kann zum Abschalten des Umrichters führen (Überstrom (F0001) / Überspannung (F0002)).

Die Rampenzeiten sind aktiv wenn:

P1060 / P1061 : JOG-Modus ist aktiv (Tippbetrieb) P1120 / P1121 : Normalbetrieb (ON/OFF) ist aktiv

P1130	Anfangsverrundungszeit Hochlauf				0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	

Bestimmt die Anfangsrundungszeit in Sekunden, wie im nachstehenden Diagramm gezeigt.



darin ist:

$$T_{up total} = \frac{1}{2}P1130 + X*P1120 + \frac{1}{2}P1131$$

$$T_{down total} = \frac{1}{2}P1130 + X*P1121 + \frac{1}{2}P1133$$

X ist das Verhältnis der gewünschten Frequenzänderung zur Maximalfrequenz: $X = \Delta f / fmax$

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einen Regelkreis eingebunden, so koennte die Rampenglaettung ein Ueberschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abschaltet werden.

P1131	Endverrundungszeit Hochlauf			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenhochlaufs.

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einen Regelkreis eingebunden, so koennte die Rampenglaettung ein Ueberschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abschaltet werden.

P1132	Anfangsverrundungszeit Rücklauf			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	•

Definiert Rundungszeit am Anfang des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Hinweis:

Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einen Regelkreis eingebunden, so koennte die Rampenglaettung ein Ueberschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abschaltet werden.

P1133	Endverrundungszeit Rücklauf			Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	0.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	40.00	•

Definiert Rundungszeit am Ende des in P1130 gezeigten Rampenrücklaufs.

Hinweis:


Rundungszeiten werden empfohlen, da sie eine abrupte Reaktion vermeiden und somit schädliche Auswirkungen auf die Mechanik verhindern.

Notiz:

Wird der Umrichter in einen Regelkreis eingebunden, so koennte die Rampenglaettung ein Ueberschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abschaltet werden.

P1134	Verrundungstyp			Min : 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 0	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 1	

Definiert Glättungsreaktion auf AUS-Befehle oder Sollwertreduktion.



Einstellungen:

0

stetige Glättung unstetige Glättung

Abhängigkeit:

Keine Auswirkung, bis Gesamtrundungszeit (P1130) > 0 s.

Notiz: Wird der Umrichter in einen Regelkreis eingebunden, so koennte die Rampenglaettung ein Ueberschwingen der Ausgangsfrequenz bewirken und sollte abschaltet werden.

P1135	AUS3 Rücklaufzeit			Min:	0.00	tufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	5.00	3
	P-Gruppe: SETPOINT	Aktiv: nach Best.	QC . Ja	Max:	650.00	

Definiert Rampenrücklaufzeit von der Maximalfrequenz bis zum Stillstand für den AUS3-Befehl.

Hinweis:

Diese Zeit kann überschritten werden, wenn die max. Zwischenkreisspannung erreicht wird.


r1170	CO: Sollwert nach HLG		Min: -	Stufe
	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def: -	3
	P-Gruppe: SETPOINT		Max: -	3

Zeigt den Gesamtfrequenzsollwert nach dem Hochlaufgeber (HLG) an.

Parameter Ausgabe A1

P1200	Anwahl Fangen			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 6	J 3

Das Fangen erlaubt das Einschalten des Umrichters auf einen laufenden Motor. Dabei wird die Ausgangsfrequenz des Umrichters solange verändert, bis die aktuelle Motorfrequenz gefunden ist. Danach läuft der Motor mit normaler Rampenzeit bis zum Sollwert hoch.



Einstellungen:

- 0 Fangschaltung gesperrt
- Fangschaltung immer aktiv, Start in Richtung des Sollwerts
- 2 Fangschaltung ist aktiv, bei Netz-Ein, Fehler, AUS2, Start in Richtung des Sollwerts
- 3 Fangschaltung ist aktiv, bei Fehler, AUS2, Start in Richtung des Sollwerts
- Fangschaltung immer aktiv, nur in Richtung des Sollwerts
- 5 Fangschaltung ist aktiv, bei Netz-Ein, Fehler, AUS2, nur in Richtung des Sollwerts 6
 - Fangschaltung ist aktiv, bei Fehler, AUS2, nur in Richtung des Sollwerts

Hinweis:

Zweckmäßig bei Motoren, deren Last ein hohes Trägheitsmoment aufweist.

Bei den Einstellungen 1 bis 3 erfolgt die Suche in beiden Richtungen. Einstellungen 4 bis 6 suchen nur in der Richtung des Sollwertes.

Notiz:

Die Funktion Fangen muss in Fällen verwendet werden, in denen der Motor möglicherweise noch läuft (z.B. nach einer kurzen Netzunterbrechung) oder durch die Last angetrieben wird. Andernfalls kommt es zu Abschaltungen wegen Überstrom.

P1202	Motorstrom: Fangen			Min:	10	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	200	•

Definiert den Suchstrom, der während des Fangens verwendet wird.


Wert ist in [%] auf der Basis des Motornennstromes (P0305).

Hinweis:

Eine Verringerung des Suchstromes kann das Verhalten der Fangschaltung verbessern, wenn die Systemträgheit nicht sehr hoch ist.

P1203	Suchgeschwindigkeit: Fangen			Min:	10	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	200	

Stellt den Faktor ein, mit dem sich die Ausgangsfrequenz während des Fangens ändert, um sich auf den laufenden Motor zu synchronisieren. Dieser Wert wird in [%] relativ zum Vorgabezeitfaktor eingegeben und definiert die Anfangssteigung in der Kurve unten (und beeinflusst somit die für die Suche der Motorfrequenz verwendete Zeit):



Die Suchzeit ist die für das Durchsuchen aller Frequenzen zwischen f_max + 2 x f_slip bis 0 Hz verwendete Zeit

P1203 = 100 % ergibt eine Aenderung der Frequenz von 2 % des Nennschlupfes / [ms] P1203 = 200 % ergibt eine Aenderung der Frequenz von 1 % des Nennschlupfesnom / [ms]

Beispiel:

Für einen Motor mit 50 Hz, 1350 rpm, würden 100 % eine maximale Suchzeit von 600 ms ergeben. Wenn der Motor läuft, wird die Motorfrequenz in einer kürzeren Zeit gefunden.

Hinweis:

Ein höherer Wert der Suchgeschwindigkeit führt zu einer flacheren Suchkurve und damit zu einer längeren Suchzeit. Ein niedigerer Wert hat den gegenteiligen Effekt.

P1210	Automatischer Wiederanlauf			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	1	2
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	5	_

Ermöglicht den Wiederanlauf nach einer Netzunterbrechung oder einer Störung.

Einstellungen:

- 0 Gesperrt
- 1 Fehlerquittierung nach Netzwiederkehr
- 2 Wiederanlauf nach Netzausfall und Netzeinschalten
- 3 Restart after fault/mains breakWiederanlauf nach Fehler und Netzausfall
- 4 Restart after mains breakWiederanlauf nach Netzausfall
- 5 Restart mains break/fault/power on Wiederanlauf nach Netzausfall, Fehler und Netzeinschalten

Abhängigkeit:

Der automatischer Wiederanlauf erfordert einen aktiven EIN-Befehl (z.B. über einen Digitaleingang).

Vorsicht:


Die Einstellungen 2 bis 5 können ein unerwartetes Wiederanlaufen des Motors bewirken!

Notiz: Das Fangen muss in Fällen verwendet werden, in denen der Motor möglicherweise noch läuft (z.B. nach einer kurzen Netzunterbrechung) oder durch die Last angetrieben wird (P1200).

P1215	Freigabe Motorhaltebremse			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: T	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 1	

Aktiviert/deaktiviert die Motorhaltebremse (MHB).

Es ist auch möglich, an den Punkten 1 und 2 ein Relais schalten zu lassen, um eine Bremse zu steuern (wenn in P0731 = 52.C programmiert ist).



Einstellungen:

- 0 Motor Haltebremse gesperrt
- Motor Haltebremse freigegeben

Hinweis:

Das Ausgangsrelais öffnet am Punkt 1, wenn es mit P0731 aktiviert wird (Funktion des Digitalausgangs), und schließt am Punkt 2.

P1216	Freigabeverzögerung Haltebremse			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: ⊤	Datentyp: Float	Einheit s	Def: 1.0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max: 20.0	

Definiert die Zeitspanne, während der der Umrichter mit f_min läuft, bevor er bei Punkt 1 hochläuft (wie in P1215 gezeigt - Haltebremse aktivieren). Der Umrichter läuft bei diesem Profil mit f_min an, d. h. ohne Rampe.

Hinweis:

Ein typischer Wert von f_min für Anwendungen dieser Art ist die Schlupffrequenz des Motors.

Die Nenn-Schlupffrequenz kann nach folgender Formel berechnet werden: $\frac{n_{syn}-n_{n}}{n_{syn}}*f_{n}$

Notiz:

Wenn sie verwendet wird, um den Motor gegen die mechanische Bremse auf einer bestimmten Frequenz zu halten (d.h. Sie verwenden ein Relais, um die mechanische Bremse zu steuern), ist es wichtig, dass f_min < 5 Hz ist; andernfalls kann die aufgenommene Stromstärke zu hoch sein, dass der Umrichter mit Ueberstrom abschaltet.

P1217	Rücklaufhaltezeit I	laltebremse		Min:	0	Stufe
	ÄndStat: ⊤	Datentyp: Float	Einheit s	Def:	1.0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: nach Best.	QC. Nein	Max:	20.0	

Definiert die Zeit, während der der Umrichter mit Minimalfrequenz (P1080) läuft, nachdem bei Punkt 2 ein Rampenrueckauf erfolgt.

Details:

Siehe Diagramm P1215 (Haltebremse aktivieren)

P1232	Bremsgleichstrom			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def:	100	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	250	

Definiert Höhe des Gleichstroms in [%] relativ zum Motornennstrom (P0305).

P1233 Stufe Dauer der Gleichstrom-Bremsung Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit s Def: 0 3 P-Gruppe: FUNC Aktiv: Sofort QC. Nein Max: 250

Bestimmt die Zeit, während der die Gleichstrombremsung nach einem AUS1-Befehl aktiv bleiben soll.

Werte:

P1233 = 0 : Nicht aktiv, auf AUS1 folgend.

P1233 = 1 - 250 : Aktiv für die angegebene Dauer.

Achtung:

Häufiger Einsatz langer Gleichstrom-Bremszeiten kann zur Überhitzung des Motors führen.

Notiz:

Die Gleichstrombremsfunktion bewirkt ein schnelles Stoppen des Motors durch Einspeisen eines Gleichstromes (Der eingespeiste Strom bewirkt ein stationäres Bremsmoment). Wenn das Gleichstrombremssignal aktiv wird, werden die Umrichterausgangsimpulse gesperrt und der Gleichstrom bleibt solange gesperrt, bis der Motor hinreichend entmagnetisiert wurde (Entmagnetisierungszeit wird automatisch anhand der Motordaten berechnet).

P1236	Compound Bremsu		Min: 0	Stufe	
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit %	Def : 0	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 250	

Bestimmt die Höhe des Gleichstroms, dem Wechselstrom überlagert wird. Der Wert wird in [%] relativ zum Motornennstrom (P0305) eingegeben.

230-V-Gerät

Einschaltschwelle Compound-Bremsung = $1.13 * \sqrt{2} * V_{mains} = 1.13 * \sqrt{2} * P0210$

115-V-Gerät

Einschaltschwelle Compound-Bremsung = $1.13 * \sqrt{2} * V_{mains} * 2 = 1.13 * \sqrt{2} * P0210 * 2$

Werte:

P1236 = 0 : Compoundbremsung deaktiviert.

P1236 = 1 - 250 : Höhe des DC-Bremsstromes als [%] des Motornennstromes (P0305).

Abhängigkeit:

Aktiv nach Befehl AUS1 / AUS3.

Notiz:

Die Erhöhung des Wertes verbessert im Allgemeinen die Bremswirkung; wird der Wert jedoch zu hoch eingestellt, dann kann eine Abschaltung wegen Überstrom erfolgen.

P1240	Konfiguration des Vdc-Reglers			Min: 0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def : 1	3
	P-Gruppe: FUNC	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 1	•

Aktiviert / deaktiviert Zwischenkreisspannungs-Regler (Vdc-Regler).

Der Vdc-Regler steuert die Zwischenkreisspannung, um bei Systemen mit hoher Trägheit Abschaltungen wegen Überspannungen zu vermeiden.

Einstellungen:

0 Vdc-Regler gesperrt


1 Vdc-max Regler freigegeben

Hinweis:

Vdc max erhöht die Rücklaufzeiten automatisch, um die Zwischenkreisspannung (r0026) in Grenzen zu halten.

P1300	Regelungsart			Min:	0	Stufe
	ÄndStat: CT	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	3	_

Die Regelungsart bestimmt das Verhaeltnis zwischen der Umrichterausgangsspannung und der Umrichterausgangsfrequenz.



Einstellungen:

- U/f mit linearer Kennlinie U/f mit FCC
- U/f mit quadratischer Kennlinie U/f mit programmierbarer Kennlinie

Hinweis:

P1300 = 1 : U/f mit FCC

- * Hält Motorfluss für verbesserte Effizienz aufrecht

 * Wenn FCC gewählt wird, ist lineare U/f bei niedrigen Frequenzen aktiv.

P1300 = 2 : U/f mit einer quadratischen Kennlinie

* Passend für Ventilatoren und Pumpen


P1310	Konstante Spannungsanhebung			Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	50.0	2
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	250.0	_


Bei kleinen Ausgangsfrequenzen ist nur eine kleine Ausgangsspannung zur Aufrechterhaltung des Motorflusses vorhanden. Sie kann jedoch zu klein sein,

- für die Magnetisierung des Asynchronmotors
- um die Last zu halten,
- um Verluste im System auszugleichen.

Die Ausgangsspannung kann daher mit dem Parameter P1310 erhoeht werden.

Definiert die Spannungsanhebung in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom), die gemäß des untenstehenden Diagramms sowohl auf lineare als auch quadratische U/f-Kennlinie anwendbar sind:





darin sind Vcon_Boost,100 = Motornennstrom (P0305) * Ständerwiderstand * Spannungsanhebung (P1310) Vcon_Boost,50 = Vcon_Boost100/2

Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastfaktor [%]) begrenzt die Anhebung.

Hinweis:

Die Anhebungswerte werden miteinander kombiniert, wenn konstante Spannungsanhebung (P1310) in Verbindung mit anderen Anhebungsparameter verwendet wird (Beschleunigungsanhebung P1311 und Startanhebung P1312). Diesen Parametern werden allerdings Prioritäten zugewiesen, wie folgt: P1310 > P1311> P1312

Notiz:


Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung (insbesondere im Stillstand).

$$\sum$$
Boosts $\leq \frac{300}{I_{mot}} * Rs$

Stufe P1311 Spannungsanheb. bei Beschleunig. Min: 0.0 ÄndStat: CUT Datentyp: Float Einheit % 0.0 Def: 3 Aktiv: Sofort P-Gruppe: CONTROL QC. Nein Max: 250.0

P1311 bewirkt nur eine Spannungsanhebung im Hochlauf und erzeugt zusaetzliches Moment zum Beschleunigen.

Stellt die Spannungsanhebung bei Beschleunigung ein (in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom)). Sie folgt auf eine positive Sollwertänderung und verschwindet, sobald der Sollwert erreicht ist.



darin sind Vacc_Boost,100 = Motornennstrom (P0305) * Ständerwiderstand * Beschleunigungsanhebung(P1311) Vacc_Boost,50 = Vacc_Boost100/2

Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastfaktor [%]) begrenzt die Anhebung.

Hinweis:

Die Spannungsanhebung bei Beschleunigung kann zur Verbesserung der Reaktion auf kleine positive Sollwertänderungen beitragen.

$$\sum Boosts \le \frac{300}{I_{mot}} * Rs$$

Notiz:

Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung .


Details:

Siehe Anmerkung in P1310 zur Priorisierung der Spannungsanhebungen.

P1312	Spannungsanhebun	g beim Anlauf		Min:	0.0	Stufe	ĺ
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	2	İ
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	250.0	_	İ

Versieht die eingestellte U/f-Kurve (linear oder quadratisch) nach einem EIN-Befehl mit einem konstanten linearen Offset (in [%] relativ zu P0305 (Motornennstrom)) und bleibt aktiv, bis der Sollwert erstmalig erreicht wird. Zweckmäßig für das Starten von Lasten mit hohem Trägheitsmoment.

Das Einstellen einer zu hohen Startanhebung (P1312) bewirkt, dass der Umrichter die Stromstärke begrenzt, wodurch wiederum die Ausgangsfrequenz auf einen Wert unterhalb der Sollfrequenz begrenzt wird.



Abhängigkeit:

Einstellung in P0640 (Motorüberlastfaktor [%]) begrenzt die Anhebung.

Notiz:

Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung.

$$\sum Boosts \leq \frac{300}{I_{mot}} * Rs$$

Details:

Siehe Anmerkung in P1310 zur Priorisierung der Spannungsanhebungen.

P1316	Endfrequenz Spannı	ungsanhebung		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	20.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	100.0	

Gibt die Frequenz an, bei der die Anhebung 50 % ihres parametrierten Spannungswertes Wertes betraegt.

Dieser Wert wird in [%] relativ zu P0310 (Motornennfrequenz) angegeben.

Diese Frequenz wird folgendermaßen definiert:

$$f_{Boost min} = 2 * (\frac{153}{\sqrt{P_{motor}}} + 3)$$

Hinweis:


Erfahrene Anwender können diesen Wert ändern, um die Form der Kurve zu verändern, z.B. um das Drehmoment bei einer bestimmten Frequenz zu erhöhen.

Details:

Siehe Diagramm in P1310 (stetige Anhebung)

P1320	Programmierb. U/f F	req. Koord. 1		Min:	0.00	Stufe
	ÄndStat: CT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Nein	Def: Max:	0.00 650.00	3

Stellt U/f-Koordinaten (P1320/1321 bis P1324/1325) ein, um die U/f-Kennlinie zu definieren.



Beispiel:

Mit Hilfe dieses Parameters kann die U/f-Kennlinie frei definiert werden. Ein Anwendungsfall ist der Betrieb von Synchronmotoren.

Abhängigkeit:

Um diesen Parameter zu setzen, wählen Sie P1300 = 3 (U/f mit programmierbaren Eigenschaften)

Hinweis:

Zwischen den Punkten von P1320/1321 bis P1324/1325 wird linear interpoliert.

Mehrpunkt U/f-Kennlinie (P1300 = 3) besitzt 3 programmierbare Punkte. Die zwei nichtprogrammierbaren Punkte sind:

Spannungsanhebung P1310 bei 0 Hz

Nennspannung bei Nennfrequenz

Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen und beim Anlauf, definiert in P1311 und P1312, werden auch auf die Mehrpunkt-U/f-Kennlinie angewendet.

	dar die Merriparikt 6/1 Rem	mine angenenaen						
P1321	Programmierb. U/f S ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	pg. Koord. 1 Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit V QC. Nein	Min: Def: Max:	0.0 0.0 3000.0	Stufe 3		
	Siehe P1320 (programmier	pare U/f-Frequenz- Koor	d. 1).					
P1322	Programmierb. U/f F	reg. Koord. 2		Min:	0.00	Stufe		
	ÄndStat: CT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Nein	Def: Max:	0.00 650.00	3		
	Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).							
P1323	Programmierb. U/f S	pg. Koord. 2		Min:	0.0	Stufe		
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit V QC. Nein	Def: Max:	0.0 3000.0	3		
	Siehe P1320 (programmierl	Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).						
P1324	Programmierb. U/f Fi	rea. Koord. 3		Min:	0.00	Stufe		
11024	ÄndStat: CT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit Hz QC. Nein	Def: Max:	0.00 650.00	3		
	Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).							
P1325	Programmierb. U/f S	pg. Koord. 3		Min:	0.0	Stufe		
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit V QC. Nein	Def: Max:	0.0 3000.0	3		

Siehe P1320 (programmierbare U/f-Frequenz- Koord. 1).

P1333	Anfahrfrequenz für F	CC		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT P-Gruppe: CONTROL	Datentyp: Float Aktiv: Sofort	Einheit % QC. Nein	Def: Max:	10.0 100.0	3

Definiert die Startfrequenz in [%] der Motornennfrequenz (P0310), bei der die FCC (Flux-Current-Control) aktiviert wird.


Notiz:

Ein zu niedriger Wert kann zu Instabilitäten führen.

P1335	Schlupfkompensatio	n		Min:	0.0	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit %	Def:	0.0	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	600.0	

Passt die Ausgangsfrequenz des Umrichters dynamisch so an, dass die Motordrehzahl unabhängig von der Motorbelastung konstant gehalten wird.

Wird die Last von M1 auf M2 erheoht, so sinkt die Motordrehzahl wegen des Schlupfes von f1 auf f2. Der Umrichter kann dies kompensieren, indem er die Ausgangsfrequenz leicht bei steigender Last erhoeht. Der Umrichter miss dazu den Strom und erhoeht die Ausgangsfrequenz um den erwarteten Schlupf zu kompensieren.



Werte:

P1335 = 0 % : Schlupfkompensation deaktiviert.

P1335 = 100 %: Schlupfkompensation verwendet die Motordaten und das Motormodell, um die Schlupfnennfrequenz bei Motornenndrehzahl und den Motornennstrom hinzuzufügen.

P1340	Imax Regler Prop. Ve	erstärkung		Min:	0.000	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit -	Def:	0.000	3
	P-Gruppe: CONTROL	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	0.499	5

Proportionalverstaerkung des Imax-Reglers.

Der Imax-Regler wird aktiv, wenn der Ausgangsstrom die maximale Motorstromstärke überschreitet (P0067). Dies wird bewirkt durch anfängliche Begrenzung der Umrichterausgangsfrequenz (auf ein mögliches Minimum der Nennschlupffrequenz). Wenn dadurch die Überstrombedingung nicht erfolgreich beseitigt, wird die Umrichterausgangsspannung verringert. Wenn die Überstrombedingung erfolgreich beseitigt wurde, wird die Frequenzbegrenzung unter Verwendung der in P1120 eingestellten Rampenhochlaufzeit zurueckgenommen.

P1800	Pulsfrequenz			Min: 2	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: U16	Einheit kHz	Def: 4	3
	P-Gruppe: INVERTER	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max: 16	

Stellt die Pulsfrequenz des Umrichters ein. Die Pulsfrequenz kann in Stufen von 2 kHz verändert werden.

Pulsfrequenzen > 8 kHz reduzieren den maximal kmoeglichen Motorstrom.

Abhängigkeit:

Die minimale Pulsfrequenz hängt von P1082 (Maximalfrequenzfrequenz) und P0310 (Motornennfrequenz) ab.

Hinweis:

Ist ein geräuscharmer Betrieb nicht unbedingt erforderlich, dann können die Umrichterverluste und die hochfrequnete Stoeraussendung des Umrichters durch die Wahl niedrigerer Pulsfrequenzen verringert werden.

Unter bestimmten Umständen kann der Umrichter die Pulsfrequenz verringern, um sich selbsttätig vor Überhitzung zu schützen.(siehe P0290).

Parameter Ausgabe A1

r1801 Stufe CO: Aktuelle Pulsfrequenz Min: Datentyp: U16 Einheit kHz Def: 3 P-Gruppe: INVERTER Max:

Zeigt die tatsächliche Pulsfrequenz des Umrichters an.

Notiz:

Unter bestimmten Bedingungen (Schutz vor Umrichterüberhitzung, siehe P0290), kann sich diese von den in P1800 (Pulsfrequenz) ausgewählten Werten unterscheiden.

P2000 Stufe Bezugsfrequenz Min: 1.00 ÄndStat: CT Einheit Hz Def: 50.00 Datentyp: Float 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best QC. Nein Max: 650.00

> Die Bezugsfrequenz entspricht einem Sollwert von 100% in der Normierung 4000H, wie sie z.B. bei den seriellen Schnittstellen und den analogen E/A verwendet wird.

Stufe P2009[2] **USS Normierung** Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit -Def: 0 3 QC. Nein P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best Max: 1

Wählt die spezielle Normierung für USS an.

Einstellungen:

0 Gesperrt Freigegeben 1

Index:

P2009[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2009[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Hinweis:

Wenn freigegeben, wird der Hauptsollwert (Wort 2 in PZD) nicht als 100 % = 4000H, sondern stattdessen als Absolutwert (z. B. 4000H = 16384 bedeutet 163,84 Hz) interpretiert.

Stufe P2010[2] **USS Baudrate** Min: 3 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 6 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best. QC. Nein Max: 9

Stellt die Baudrate für die USS-Datenübertragung ein.

Einstellungen:

1200 Baud 3 4 2400 Baud 5 4800 Baud 6 9600 Baud 7 19200 Baud 38400 Baud R 57600 Baud

Index:

P2010[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2010[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

P2011[2] **USS Adresse**

Stufe Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 3 QC. Nein P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best Max: 31

Stellt die eindeutige Adresse des Umlrichters ein.

Index:

P2011[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2011[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Hinweis:

Es ist möglich, über die serielle Leitung bis zu 30 weitere Umrichter (d. h. insgesamt 31 Umrichter) anzuschließen und sie mit dem USS-Protokoll für den seriellen Bus zu steuern.

Stufe P2012[2] USS PZD-Länge Min: 0 ÄndStat: CUT Datentyp: U16 Einheit -Def: 2 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best. QC. Nein Max:

> Definiert die Anzahl der 16-Bit-Wörter im PZD-Teil des USS-Telegramms. Der PZD-Teil des USS-Telegramms wird für den Hauptsollwert und zur Steuerung des Wechselrichters verwendet.

Index

P2012[0]: Serielle Schnittst, COM-Link P2012[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

P2013[2] Stufe **USS PKW-Länge** Min: 0 ÄndStat: CUT Einheit -Def: 127 Datentyp: U16 3 P-Gruppe: COMM Aktiv: nach Best QC. Nein Max: 127

> Definiert die Anzahl der 16-Bit-Wörter im PKW-Teil des USS-Telegramms. Der PKW-Teil des USS-Telegramms wird zum Lesen und Schreiben einzelner Parameterwerte verwendet.

Einstellungen:

kein PKW 0 3 3 Worte 4 Worte 4 127 Variable

Index:

P2013[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2013[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Notiz:

Die Einstellung P2013 hat Auswirkungen auf die PKW-Wortreihenfolge

P2014[2] **USS Telegramm Ausfallzeit**

P-Gruppe: COMM

Min: 0 ÄndStat: CT Datentyp: U16 Einheit ms Def: Λ 3 Aktiv: Sofort P-Gruppe: COMM QC. Nein Max: 65535

Definiert eine Zeit, nach deren Ablauf ein Fehler ausgelöst wird (F0070), wenn kein Telegramm über die USS-Kanäle empfangen wird.

Index:

P2014[0]: Serielle Schnittst. COM-Link P2014[1]: Serielle Schnittst. BOP-Link

Notiz:

In der Standardeinstellung (Zeit auf 0 gesetzt) wird kein Fehler ausgelöst (d. h. Überwachung ausgeschaltet)

Stufe r2015[4] CO: PZD von BOP-Link (USS) Min: Einheit -Def: Datentyp: U16 3

Zeigt Prozeßdaten an, die über USS auf der BOP-Schnittstelle empfangen wurden.

Index:

r2015[0]: Empfangenes Wort 0 r2015[1]: Empfangenes Wort 1 r2015[2]: Empfangenes Wort 2 r2015[3]: Empfangenes Wort 3

Hinweis:

Die Steuerwörter können als Bit-Parameter r2032 und r2033 angezeigt werden

P2016[4] Stufe CI: PZD an BOP-Link (USS) Min: 0.0 ÄndStat: CT Datentyp: U32 Einheit -Def: 52:0 3 Aktiv: Sofort QC. Nein P-Gruppe: COMM Max: 4000:0

Wählt Signale aus, die über USS auf der BOP- Schnittstelle übertragen werden sollen

Beispiel:

P2016[0] = 52,0 (Standard). In diesem Fall wird der Wert von r0052[0] (CO/BO: Statuswort) als 1. PZD an die BOP-Schnittstelle übertragen.

Index:

P2016[0]: Übertragenes Wort0 P2016[1]: Übertragenes Wort1 P2016[2]: Übertragenes Wort2 P2016[3]: Übertragenes Wort3

r2018[4] CO: PZD von COM-Link (USS)

Stufe Min: Datentyp: U16 Einheit -Def: 3 P-Gruppe: COMM Max:

Zeigt Prozeßdaten an, die über USS auf der COM-Schnittstelle empfangen wurden

Index:

r2018[0]: Empfangenes Wort 0 r2018[1]: Empfangenes Wort 1 r2018[2]: Empfangenes Wort 2 r2018[3]: Empfangenes Wort 3

Hinweis:

Die Steuerwörter können als Bit-Parameter r2036 und r2037 angezeigt werden.

Stufe

Max:

P2019[4]	CI: PZD an COM-Link (U	SS)		Min:	0:0	Stufe	
	ÄndStat: CT	Datentyp: U32	Einheit -	Def:	52:0	3	
	P-Gruppe: COMM	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	4000:0		
Index:							
	P2019[0]: Übertragenes Wort(P2019[1]: Übertragenes Wort						
	P2019[2] : Übertragenes Wort2						
Details	P2019[3]: Ubertragenes Wort	3					
Details	Siehe r2016 (PZD-zu-BOP-Schr	nittstelle)					
r2024[2]	USS fehlerfreie Telegrar	nme		Min:	-	Stufe	
		Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	3	
	P-Gruppe: COMM			Max:	-		
Index:	Zeigt die Anzahl der fehlerfrei er	mpfangenen USS-T	elegramme an.				
muex.	r2024[0] : Serielle Schnittst. CO	DM-Link					
	r2024[1] : Serielle Schnittst. BC	OP-Link				_	
r2025[2]	USS abgelehnte Telegra			Min:	-	Stufe	
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3	
	•			maxi			
Index:	Zeigt die Anzahl der verworfene	n USS-Telegramme	e an.				
	r2025[0] : Serielle Schnittst. CO						
0000101	r2025[1] : Serielle Schnittst. BC)P-Link				Ctufa	
r2026[2]	USS Framefehler	Datentyp: U16	Einheit -	Min: Def:	-	Stufe	
	P-Gruppe: COMM	Datomypi 010	2	Max:	-	3	
	Zeigt die Anzahl der USS-Frame	efehler an.					
Index:	•						
	r2026[0]: Serielle Schnittst. CC r2026[1]: Serielle Schnittst. BC						
r2027[2]	USS Overrun-Fehler	ZI LIIIK		Min:		Stufe	
12021[2]		Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	3	
	P-Gruppe: COMM			Max:	-		
	Zeigt die Anzahl der USS-Telegramme mit Overrun-Fehler an.						
Index:	r2027[0] : Serielle Schnittst. COM-Link						
	r2027[1] : Serielle Schnittst. BC						
r2028[2]	USS Paritätsfehler			Min:	-	Stufe	
		Datentyp: U16	Einheit -	Def:	-	3	
	P-Gruppe: COMM			Max:	-		
In day.	Zeigt die Anzahl der USS-Teleg	ramme mit Paritätsf	ehler an.				
Index:	r2028[0] : Serielle Schnittst. COM-Link						
	r2028[1] : Serielle Schnittst. BC						
r2029[2]	USS Telegr. Start nicht			Min:	-	Stufe	
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3	
	•			max.			
Index:	Zeigt die Anzahl der USS-Telegramme mit nicht erkanntem Anfang an.						
IIIGCX.	r2029[0] : Serielle Schnittst. CO						
	r2029[1] : Serielle Schnittst. BC	DP-Link					
r2030[2]	USS BCC-Fehler	Dotontum- 1146	Einhoit	Min:	-	Stufe	
	P-Gruppe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -	Def: Max:	-	3	
	•	rommo mit BCC Fa	hlor on			1	
Index:	Zeigt die Anzahl der USS-Teleg	ramme mit BCC-Fe	niei an.				
	r2030[0] · Serielle Schnittst CO						

MICROMASTER 410 Parameterliste 6SE6400-5EB00-0AP0

r2030[0] : Serielle Schnittst. COM-Link r2030[1] : Serielle Schnittst. BOP-Link

r2031[2]	USS L	ängenfehler	Datentyp: U16	Einheit -	_	Min: Def:	-	Stufe 3
	P-Grupp	e: COMM	Datentyp: 010	Limen		Max:	-	ာ
		Anzahl der USS-	Telegramme mit falscher l	₋änge an.				
Index:	r2031[0]	: Serielle Schnitt : Serielle Schnitt						
r2032			BOP-Link(USS)			Min:	-	Stufe
		e: COMM	Datentyp: U16	Einheit -		Def: Max:	-	3
		euerwort 1 von der	BOP-Schnittstelle (Wort	1 innerhalb von U	JSS)	an.		<u> </u>
Bitfeld	er: Bit00	EIN/AUS1			0	Nein Ja		
	Bit01	AUS2: Elekti	. Halt		0	Ja Nein		
	Bit02	AUS3: Schnel	lhalt		0	Ja Nein		
	Bit03	Impulsfreiga	abe		0	Nein		
	Bit04	HLG Freigabe			0	Ja Nein		
	Bit05	HLG Start			0	Ja Nein		
	Bit06	Sollwert-Fre	eigabe		0	Ja Nein		
	Bit07	Fehlerquitti	erung		0	Ja Nein		
	Bit08	JOG rechts			0	Ja Nein		
	Bit09	JOG links			1 0	Ja Nein		
	Bit10	Steuerung vo	on AG		1 0 1	Ja Nein Ja		
	Bit11	Reversieren	(Sollwert Umkehr)		1 0 1	Nein Ja		
	Bit13	Motorpotent	ometer höher		0	Nein Ja		
	Bit14	Motorpotent	ometer tiefer		0	Nein Ja		
	Bit15	Vorort-/Ferr	n-Bed.		0	Nein Ja		
r2033	BO: St	teuerwort2 v.	BOP-Link(USS)			Min:	-	Stufe
	P-Grupp	oe: COMM	Datentyp: U16	Einheit -		Def: Max:	-	3
			BOP-Schnittstelle (Wort	1 innerhalb von U	JSS)	an.		
Bitfeld	er: Bit00	Festfrequenz	z Bit O		0	Nein Ja		
	Bit01	Festfrequenz	z Bit 1		0	Nein Ja		
	Bit02	Festfrequenz	z Bit 2		0	Nein Ja		
	Bit09	DC-Bremsung	freigegeben		0	Nein Ja		
	Bit13	Externer Feb	nler 1		0	Ja Nein		
Δhhän	aiakeit:				_	TACTII		

Abhängigkeit:
P0700 = 4 (USS auf BOP-Schnittstelle) und P0719 = 0 (Befehl / Sollwert = BICO-Parameter).

Parameter Ausgabe A1

36		euerwort1 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16	Einheit -	Min Def		Stuf
	P-Grupp	pe: COMM		Max	(; -	
Bitfel		euerwort 1 von der COM-Schnittstelle (Wort	1 innerhalb von U	JSS) an.		
bittei	Bit00	EIN/AUS1		0 Nein		
	D:+01	ANGO. Blaker Walk		1 Ja		
	Bit01	AUS2: Elektr. Halt		0 Ja 1 Nein		
	Bit02	AUS3: Schnellhalt		0 Ja		
				1 Nein		
	Bit03	Impulsfreigabe		0 Nein		
	Bit04	HLG Freigabe		1 Ja 0 Nein		
	-1.05			1 Ја		
	Bit05	HLG Start		0 Nein 1 Ja		
	Bit06	Sollwert-Freigabe		0 Nein		
				1 Ја		
	Bit07	Fehlerquittierung		0 Nein		
	Bit08	JOG rechts		1 Ja 0 Nein		
	DICOO	ood reches		1 Ja		
	Bit09	JOG links		0 Nein		
				1 Ја		
	Bit10	Steuerung von AG		0 Nein		
	Bit11	Reversieren (SollwertUmkehr)		1 Ja 0 Nein		
	DICII	Reversieren (Soliwertomkent)		1 Ja		
	Bit13	Motorpotentiometer höher		0 Nein		
				1 Ja		
	Bit14	Motorpotentiometer tiefer		0 Nein		
	Bit15	Vorort-/Fern-Bed.		1 Ja 0 Nein		
	DICIO	VOIOIL-/FEIH-Bed.		0 1/6111		
				1 Ја		
Detail	ls:			1 Ja		
Detail		033 (Steuerwort 2 von der BOP-Schnittstell		1 Ja		
Detail	Siehe r2	033 (Steuerwort 2 von der BOP-Schnittstell euerwort2 v. COM-Link(USS)		1 Ja Min	: -	Stuf
	Siehe r2	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16		Min Def	-	
	Siehe r2	euerwort2 v. COM-Link(USS)	e)	Min	-	
	Siehe r2 BO: St	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM	e) Einheit -	Min Def Max	-	
	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16	e) Einheit -	Min Def Max	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max USS) an.	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00	ceuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM December 2 von der COM-Schnittstelle (Wort Festfrequenz Bit 0	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max USS) an. O Nein 1 Ja	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder:	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Description of the company of	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM euerwort 2 von der COM-Schnittstelle (Wort Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00	ceuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM December 2 von der COM-Schnittstelle (Wort Festfrequenz Bit 0	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01	euerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM euerwort 2 von der COM-Schnittstelle (Wort Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1	e) Einheit - 4 innerhalb von L	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Nein	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Deservort 2 von der COM-Schnittstelle (Worth Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1 Festfrequenz Bit 2 DC-Bremsung freigegeben	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 Dee: COMM D	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Ja	-	
37	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Deservort 2 von der COM-Schnittstelle (Worth Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1 Festfrequenz Bit 2 DC-Bremsung freigegeben	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein	-	
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Deservort 2 von der COM-Schnittstelle (Worth Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1 Festfrequenz Bit 2 DC-Bremsung freigegeben	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Ja	-	
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Description: Datentyp: U16 Descr	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Nein	: - :: -	3
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2	Determent 2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 Determent 2 von der COM-Schnittstelle (Wort Festfrequenz Bit 0 Festfrequenz Bit 1 Festfrequenz Bit 2 DC-Bremsung freigegeben Externer Fehler 1	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Ja	: - :: -	3 Stuf
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn	Datentyp: U16 De: COMM Determent 2 von der COM-Schnittstelle (Worterwort 2 von der COM-Schnittstelle (Worterstelle Des Externer Fehler 1 DC-Bremsung freigegeben Externer Fehler 1 D33 (Steuerwort 2 von der BOP-Schnittstelle ummer	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja Nein 1 Nein Min	: - : - : -	3 Stuf
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Deservort 2 von der COM-Schnittstelle (Wortstelle Wortstelle Wortste	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja Nein 1 Min Def	: - : - : -	3 Stuf
Bitfel	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Description: Datentyp: U16 Description: Datentyp: U16 Description: Datentyp: U16 Description: Datentyp: U16 Datentyp: U16	e) Einheit - 4 innerhalb von U	Min Def Max JSS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja Nein 1 Min Def	: - : - : -	3 Stuf
Bitfeld Detail	Siehe r2 P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Deservort 2 von der COM-Schnittstelle (Wortstelle Wortstelle Wortste	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit -	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Da 0 Da 1 Nein 1 Min Def Max	: - : - : - : -	Stuf 3
Bitfel	Siehe r2 P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a	Datentyp: U16 De: COMM Description: Comparison of the comparison	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit -	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Da 0 Da 1 Nein 1 Min Def Max	: - : - : - : -	Stuf 3
Bitfeld Detail	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Steder: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a :: r2110[0]	Datentyp: U16 De: COMM Description: U16	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit -	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Da 0 Da 1 Nein 1 Min Def Max	: - : - : - : -	Stuf 3
Bitfeld Detail	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a :: r2110[0] r2110[1]	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Dese: COMM D	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit -	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Da 0 Da 1 Nein 1 Min Def Max	: - : - : - : -	Stuf 3
Bitfeld Detail	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a: r2110[0] r2110[1] r2110[2]	Datentyp: U16 De: COMM Description: U16	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit -	Min Def Max USS) an. 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Ja 0 Nein 1 Da 0 Da 1 Nein 1 Min Def Max	: - : - : - : -	Stuf 3
Bitfeld Detail	Siehe r2 BO: St P-Grupp Zeigt Ste der: Bit00 Bit01 Bit02 Bit09 Bit13 Is: Siehe r2 Warnn P-Grupp Zeigt Wa Maximal können a: r2110[0] r2110[1] r2110[2] r2110[3] eis:	reuerwort2 v. COM-Link(USS) Datentyp: U16 De: COMM Dese: Common of the Common	e) Einheit - 4 innerhalb von L e) Einheit - 2 Warnungen der	Min Def Max Vergangenh	: - :: - : - :: - eit (Indize:	Stuf 3

Die Indizes 0 und 1 werden nicht gespeichert.

r2114[2]	Laufzeit-Zähler			Min: -	Stufe
		Datentyp: U16	Einheit -	Def: -	3
	P-Gruppe: ALARMS	••		Max: -	_ J

Zeigt den Zähler fuer die Betriebszeit an. Dies ist die gesamte Zeit nach Netzspannung ein. Dieser Wert wird gespeichert, wenn sie die Versorgungsspannung abschalten und zaehlt weiter, sobald die Netzspannung wieder anliegt.


Index:

r2114[0]: System Time, Seconds, Upper Word r2114[1]: System Time, Seconds, Lower Word

P2167	Abschaltfrequenz f_	Abschaltfrequenz f_aus Min: 0.00			0.00	Stufe
	ÄndStat: CUT	Datentyp: Float	Einheit Hz	Def:	1.00	3
	P-Gruppe: ALARMS	Aktiv: Sofort	QC. Nein	Max:	10.00	•

Stellt die Frequenzschwelle ein, bei deren Unterschreitung der Umrichter ausgeschaltet wird.

Wenn die Frequenz diese Schwelleunterschreitet, wird Bit 1 in Statuswort 2 (r0053) gesetzt.



Abhängigkeit:

Wird nur ausgeschaltet, wenn AUS1 oder AUS3 aktiv ist.

P3900	Ende Schnellinbetr	iebnahme (IBN)		Min : 0		
	ÄndStat: C	Datentyp: U16	Einheit -	Def:	0	1
	P-Gruppe: QUICK	Aktiv: nach Best.	QC. Ja	Max:	3	•

Nimmt die für optimalen Motorbetrieb erforderlichen Berechnungen vor.

Nach Abschluss der Berechnung werden P3900 und P0010 (Parametergruppen für IBN) automatisch auf den Ausgangswert 0 zurückgesetzt.

Einstellungen:

- 0 Keine Schnell-IBN
- 1 Schnell-IBN starten mit Ruecksetzen auf Werkseinstellungen
- 2 Schnell-IBN starten
- 3 Schnell-IBN nur für Motordaten starten

Abhängigkeit:

Nur änderbar, wenn P0010 = 1 (Schnell-IBN)

Hinweis:

In der Einstellung 1 werden nur die in der Schnellinbetriebnahme vorgenommenen Parametereinstellungen beibehalten. Alle anderen Parameteränderungen, einschließlich der E/A-Einstellungen, gehen verloren. Die Motorberechnungen finden statt.

In der Einstellung 2 werden nur solche Parameter berechnet, die von den Parametern im Inbetriebnahmemenü Schnellinbetriebnahme (P0010 = 1) abhängig sind. Die E/A-Einstellungen werden ebenfalls auf die Standardwerte zurückgesetzt und die Motorberechnungen durchgeführt.

In der Einstellung 3 werden nur die Motor- und Reglerberechnungen durchgeführt. Durch Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit dieser Einstellung wird Zeit gespart (wenn beispielsweise nur die Typenschilddaten des Motors geändert wurden).

Mit dem Ende der Schnellinbetriebnahme werden eine Vielzahl von Motorparametern berechnet, wodurch bestehende Werte überschrieben werden. Dazu zählt P2000 (Bezugsfrequenz).

2 Fehler und Alarme

2.1 Fehlermeldungen

Fehler- meldung	Mögliche Ursachen	Diagnose & Abhilfe	Reak- tion
F0001 Überstrom	 Motorleistung (P0307) entspricht nicht der Umrichterleistung (r0206) Kurzschluss in Motorleitung Erdschlüsse 	 Überprüfen Sie: Die Motorleistung (P0307) muss der Umrichterleistung (r0206) entsprechen. Die Kabellängen dürfen die zulässigen Längen nicht überschreiten. Motorkabel und Motor dürfen keine Kurzschlüsse oder Erdschlüsse aufweisen. Die Motorparameter müssen dem verwendeten Motor entsprechen. Der Motor darf weder beschädigt noch überlastet sein. Verlängern Sie die Rampenzeit. 	AUS2
		Verringern Sie die eingestellte Spannungsanhebung.	
F0002 Überspannung	 Überspannung kann entweder durch zu hohe Netzspannung hervorgerufen werden oder dadurch entstehen, dass sich der Motor im generatorischen Betrieb befindet. Der generatorische Betrieb kann durch schnelles Herunterfahren hervorgerufen werden oder dadurch entstehen, dass der Motor durch eine aktive Last 	 Überprüfen Sie: Die Netzspannung (P0210) muss innerhalb der auf dem Umrichterleistungsschild angegebenen Grenzen liegen. Der Regler für die Zwischenkreispannung muss freigegeben (P1240) und korrekt parametriert sein. Die Rampenrücklaufzeit (P1121) muss dem Trägheitsmoment der Last entsprechen. 	AUS2
	angetrieben wird.	HINWEIS Ein höheres Trägheitsmoment erfordert längere Rampenzeiten.	
F0003 Unterspannun g	 Netzspannung ausgefallen Laststoß außerhalb der angegebenen Grenzen 	Überprüfen Sie: Die Netzspannung (P0210) muss innerhalb der auf dem Umrichtereistungssschild angegebenen Grenzen liegen. Das Versorgungsnetz darf nicht für vorübergehende Spannungsausfälle oder Spannungseinbrüche anfällig sein.	AUS2
F0004	Ungeeignete Belüftung	Überprüfen Sie:	AUS2
Umrichterüber -temperatur	 Umgebungstemperatur zu hoch 	 Die Pulsfrequenz muss auf den Standardwert eingestellt sein. Die tatsächliche Umgebungstemperatur ist möglicherweise höher als die für den Umrichter zulässige Umgebungstemperatur. 	A002
F0005	Umrichter überlastet	Überprüfen Sie:	AUS2
Umrichter I ² t	Lastspiel zu hoch. Motorleistung (P0307) ist höher als Umrichterleistung (r0206).	 Das Lastspiel muss innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen liegen. Die Motorleistung (P0307) muss der Umrichterleistung (r0206) entsprechen. 	
F0011 Motorüber- temperatur I ² t	Motor überlastet	 Überprüfen Sie: Das Lastspiel muss korrekt sein. Der Warngrenzwert für die Motortemperatur (P0604) muss auf einen passenden Wert eingestellt sein. 	AUS1

Fehler- meldung	Mögliche Ursachen	Diagnose & Abhilfe	Reak- tion
F0041	Fehler bei Messung des	Überprüfen Sie,	AUS2
	Ständerwiderstandes.	ob der Motor an den Umrichter angeschlossen ist.	
		ob die Motordaten korrekt eingegeben wurden.	
F0051 Fehler im	Lese- oder Schreibfehler beim Speichern von nicht flüchtigen	Rücksetzen auf Werkseinstellungen und Neuparametrierung	AUS2
EEPROM	Parametern aufgetreten.	Umrichter austauschen	
F0052 Fehler im Leistungsteil (Powerstack)	Fehler beim Lesen der Leistungsteil- Informationen oder ungültige Daten.	Umrichter austauschen	AUS2
F0060 ASIC-Zeitüber-	Interner Kommunikationsfehler	Tauschen Sie den Umrichter aus, falls der Fehler weiterhin besteht.	AUS2
schreitung		> Wenden Sie sich an die Serviceabteilung.	
F0071 Sollwertfehler USS (BOP- Link)	Keine Sollwerte von USS während Telegramm-Ausfallzeit	USS-Master prüfen	AUS2
F0072 Sollwertfehler USS (COM- Link)	Keine Sollwerte von USS während Telegramm-Ausfallzeit	USS-Master prüfen	AUS2
F0085 Externer Fehler	Ein externer Fehler wurde über die Klemmeneingänge ausgelöst.	Sperren Sie den Digitaleingang für Fehlerauslösung.	AUS2
F0101	Softwarefehler oder	> Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.	AUS2
Stack-Überlauf	Prozessorstörung.	Tauschen Sie den Umrichter aus, falls der Fehler weiterhin besteht.	
F0450 Fehler bei BIST-Tests	Selbsttest fehlgeschlagen	 Der Umrichter läuft gegebenenfalls, aber bestimmte Funktionen arbeiten nicht korrekt. Tauschen Sie den Umrichter aus. 	AUS2
(Nur Servicemodus)			

2.2 Alarme

Alarm- meldung	Mögliche Ursachen	Diagnose & Abhilfe	Reak- tion
A0501 Stromgrenze	 Die Motorleistung entspricht nicht der Umrichterleistung Die Motorkabel sind zu lang Erdschlüsse 	 Überprüfen Sie: Die Motorleistung (P0307) muss der Umrichterleistung (r0206) entsprechen. Die Kabellängen dürfen die zulässigen Längen nicht überschreiten. Motorkabel und Motor dürfen keine Kurzschlüsse oder Erdschlüsse aufweisen. Die eingestellten Motorparameter müssen dem verwendeten Motor entsprechen. Der Motor darf weder beschädigt noch überlastet sein. Erhöhen Sie die Hochlaufzeit. Verringern Sie die Spannungsanhebung. 	
A0502 Über- spannungs- grenzwert	 Überspannungsgrenzwert wurde erreicht. Diese Warnung kann während des Rampenrücklaufs auftreten, falls der Zwischenkreisregler gesperrt ist (P1240 = 0). 	Wird diese Warnung kontinuierlich angezeigt, ist die Eingangsspannung des Umrichters zu überprüfen.	
A0503 Unter- spannungs- grenzwert	Netzstromversorgung ausgefallen	Überprüfen Sie die Netzspannung (P0210).	
A0504 Umrichterüber temperatur	Der Warngrenzwert für die Kühlkörpertemperatur des Umrichters (P0614) ist überschritten, weshalb die Pulsfrequenz und/oder die Ausgangsfrequenz (abhängig von der Parametrierung in P0610) verringert wird.	Überprüfen Sie: Die Umgebungstemperatur muss innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegen. Belastungsbedingungen und Lastspiel müssen geeignet sein.	
A0505 Umrichter I ² t	Warngrenze ist überschritten; Strom wird verringert, falls parametriert (P0610 = 1).	Prüfen Sie, ob das Lastspiel innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen liegt.	
A0506 Umrichter- lastspiel	Unterschied zwischen Kühlkörpertemperatur und der Temperatur der IGBT-Sperrschicht übersteigt die Warngrenzwerte.	Überprüfen Sie, ob Lastspiel und Stoßbelastung innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen liegen.	
A0511 Motorüber- temperatur I ² t A0600 Überlauf-	Motor überlastet.Lastspiel zu hoch Softwarefehler	Überprüfen Sie: P0611 (Motor I²t Zeitkonstante) muss auf einen geeigneten Wert eingestellt sein. P0614 (Motor I²t Überlastwarngrenzwert) muss auf einen geeigneten Wert eingestellt sein. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung.	
warnung des Echtzeit- betriebss- ystems			
A0910 Vdc-max- Regler deaktiviert	 Vdc-max-Regler wurde deaktiviert. Tritt auf, wenn die Netzspannung konstant zu hoch ist. Tritt auf, wenn der Motor durch eine aktive Last angetrieben wird, wodurch er in den Rückspeisebetrieb wechselt. Tritt auf, wenn die Lastträgheitsmomente beim Rampenrücklauf sehr hoch sind. 	Überprüfen Sie: Die Eingangsspannung muss innerhalb des zulässigen Bereichs liegen. Die Last muss entsprechend auf den Umrichter abgestimmt sein. In bestimmten Fällen ist ein Bremswiderstand zu verwenden.	

Alarm- meldung	Mögliche Ursachen	Diagnose & Abhilfe	Reak- tion
A0911 Vdc-max- Regler aktiviert	Der Vdc-max-Regler ist aktiv, daher werden die Rampenrücklaufzeiten automatisch auf einen höheren Wert gesetzt, um die Zwischenkreisgleichspannung (r0026) innerhalb der Grenzen zu halten.	Überprüfen Sie die Umrichtereingangsspannung (P0210).	
A0920 ADC- Parameter nicht korrekt	Für die ADC-Parameter dürfen keine identischen Werte eingestellt werden, da dies zu unlogischen Ergebnissen führen würde.	Überprüfen Sie die Parameter P0757, P0758, P0759 und P0760	
A0922 Am Umrichter liegt keine Last an	 Am Umrichter liegt keine Last an. Als Folge arbeiten einige Funktionen gegebenenfalls nicht wie unter normalen Lastbedingungen. 	Überprüfen Sie, ob eine Last am Umrichter angeschlossen ist.	

An Siemens AG	Vorschläge Korrekturen
Automation & Drives Group SD VM 4	Für Druckschrift/Handbuch: MICROMASTER 410 Parameterliste
Postfach 3269	
D-91050 Erlangen	
Vorschläge für technische Dokumentation	Anwender-Dokumentation
Von	
Name:	Bestellnummer: 6SE6400-5EB00-0AP0 Ausgabe: 10/01
Firma/Serviceabteilung	Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage
Adresse:	auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen.
Telefon:/	Ebenso dankbar sind wir für Anregungen
Fax:/	und Verbesserungsvorschläge.

Vorschläge und/oder Korrekturen

Siemens AG Automation and Drives Group (A&D) Standard Drives (SD) Division Postfach 3269, D-91050 Erlangen Bundesrepublik Deutschland

© Siemens AG, 2001 Änderungen vorbehalten

Bestellnummer.: 6SE6400-5EB00-0AP0

